


eurolite®

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

LED MFX-4 Beam Effect



Inhaltsverzeichnis

Deutsch

EINFÜHRUNG	4
SICHERHEITSHINWEISE	4
BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG	6
GERÄTEBESCHREIBUNG	7
Features	7
Geräteübersicht	8
INSTALLATION	8
Gerätemontage	8
Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Gerät – Gerät	11
Anschluss ans Netz	12
BEDIENUNG	12
Standalone-Betrieb	12
Master/Slave-Betrieb	12
Control Board	13
DMX-gesteuerter Betrieb	14
Adressierung des Gerätes	14
DMX-Protokoll	15
REINIGUNG UND WARTUNG	18
Sicherungswechsel	19
TECHNISCHE DATEN	20

Table of contents

English

INTRODUCTION	21
SAFETY INSTRUCTIONS	21
OPERATING DETERMINATIONS.....	23
DESCRIPTION OF THE DEVICE	24
Features	24
Overview	24
INSTALLATION	25
Rigging	25
DMX-512 connection / connection between fixtures.....	27
Connection with the mains.....	28
OPERATION	28
Stand-alone operation.....	28
Master/Slave operation	28
Control Board	29
DMX-controlled operation	30
Addressing	30
DMX-protocol	31
CLEANING AND MAINTENANCE	34
Replacing the fuse	35
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	35

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer 50944304
This user manual is valid for the article number 50944304

**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**

www.eurolite.de

BEDIENUNGSANLEITUNG

eurolite®

LED MFX-4

Strahleneffekt



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE LED MFX-4 entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie den LED MFX-4 aus der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.



GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen kopfbewegten LED-Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an 100-240 V, 50/60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Stellen oder legen Sie nichts auf dem Gehäuse des Gerätes ab.



Achten Sie darauf, dass u.a. die Netzleitung, Ketten, Krawatten, Schnüre, lange Haare oder Bärte nicht zwischen die Base und den Gerätekopf gelangen können, um eine Aufwicklung durch die Gerätedrehung zu vermeiden.

Das Gerät darf niemals am Gerätekopf angehoben werden, da ansonsten die Mechanik beschädigt werden könnte. Fassen Sie das Gerät immer an den Tragegriffen an.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät nicht berührt oder umgestoßen werden kann. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!


Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5°C und $+45^{\circ}\text{C}$ liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45°C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen  bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf diesen Wert nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur auf nicht brennbaren Oberflächen aufgestellt werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Gerätemontage, beim Geräteabbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Bei Überkopfmontage (Montagehöhe >100 cm) ist das Gerät immer mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil zu sichern. Das Sicherheitsfangseil muss an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten eingehängt werden. Das Fangseil darf niemals an den Transportgriffen eingehängt werden!

Betreiben Sie das Gerät nur, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gehäuse fest verschlossen ist und alle nötigen Schrauben fest angezogen wurden.

Die maximale Umgebungstemperatur $T_a = 45^\circ \text{C}$ darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung!

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.

WEEE-Richtlinie



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Nicht im Hausmüll entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde.


GERÄTEBESCHREIBUNG

Features


RGBW-Strahleneffekt mit neun Linsen, angeordnet in drei separat steuerbaren LED-Leisten, und endloser PAN-Bewegung

- Strahleneffekt mit 9 Fresnellinsen und 10-W-Quadcolor-LEDs in RGBW-Farben
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- TILT-Bewegung für jede LED-Leiste separat und stufenlos einstellbar
- Mit Infinity-Funktion für endlose PAN-Bewegung
- Positionierung innerhalb 360° PAN und 100° TILT
- 13 oder 44 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, stufenlose RGBW-Farbmischung, Auto Modus, Musiksteuerung, Master-/Slave-Funktion, interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit blauem LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Geräteübersicht



- (1) LED-Leiste
- (2) Linse/LED
- (3) Tragegriff
- (4) Base
- (5) Gehäuseschraube
- (6) Gummifuß
- (7) Adapterplatte
- (8) Master-Anzeige
- (9) DMX-Anzeige
- (10) Menu-Taste
- (11) Down-Taste
- (12) Up-Taste
- (13) Enter-Taste
- (14) Display
- (15) Sound-Anzeige
- (16) Slave-Anzeige
- (17) Control Board
- (18) Gerätekopf



- (19) DMX-Eingang
- (20) DMX-Ausgang
- (21) Spannungsversorgungseingang
- (22) Sicherungshalter
- (23) Netzschalter
- (24) Mikrophon

INSTALLATION

Gerätemontage



LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrenbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:

Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.



BRANDGEFAHR!

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

ACHTUNG!

Montieren Sie das Gerät ausschließlich über zwei geeignete Haken.
Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher befestigt wird.
Vergewissern Sie sich, dass die Verankerung stabil ist.

Das Gerät kann direkt auf den Boden gestellt werden oder in jeder möglichen Position im Trussing installiert werden, ohne seine funktionellen Eigenschaften zu verändern.

Die Gerätebase lässt sich auf zwei verschiedene Arten montieren.

Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage (Montagehöhe >100 cm) immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbinder eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbinder müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Schnellverschlussglied des Sicherungsseils in der dafür vorgesehenen Fangsicherung am Geräteboden ein und führen Sie das Sicherungsseil über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.


Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

	LEBENSGEFAHR! Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!
---	---


Verschrauben Sie je einen Haken über eine M10 Schraube und selbstsichernde Mutter mit dem Omega-Halter.

Führen Sie die beiden Schnellverschlüsse des ersten Omega-Halters in die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Geräteunterseite ein. Drehen Sie die Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest. Installieren Sie den zweiten Omega-Halter.

- (1) Omega-Halter
- (2) Haken
- (3) Sicherheitsfangseil
- (4) Schnellverschluss



Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Gerät – Gerät



Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.

Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.

Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:



Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:

Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Achtung: Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (-) und Signal (+) ein 120 Ω Widerstand eingelötet ist.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

BEDIENUNG

Über den Netzschalter lässt sich das Gerät ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der LED MFX-4 den Betrieb auf. Während des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerät ist danach betriebsbereit.

Standalone-Betrieb

Der LED MFX-4 lässt sich im Standalone-Betrieb ohne Controller einsetzen.

Trennen Sie dazu den LED MFX-4 vom Controller und rufen Sie das vorprogrammierte Programm, wie im Kapitel Control Board beschrieben, auf.

Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Mastergerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine XLR-Einbaubuchse (DMX Out) und ein XLR-Einbaustecker (DMX In), über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die DMX OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem DMX IN-Stecker des nächsten Gerätes.

Stellen Sie beim Master-Gerät „MASTER“ unter „Slave Mode“, wie im Kapitel Control Board beschrieben, ein. Stellen Sie bei allen Slave-Geräten „SLAVE“ ein.

Die LED-Anzeigen „MASTER“ und „SLAVE“ neben dem Display zeigen den eingestellten Modus des Gerätes an.

Control Board

Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben oder das vorprogrammierte Programm abspielen.

Drücken Sie die Menu-Taste, so dass sich das Display einschaltet. Durch Drücken der Up-/Down-Tasten können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Zur Auswahl des gewünschten Menüpunktes drücken Sie die Enter-Taste. Durch Drücken der Up-/Down-Tasten können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der Enter-Taste. Der jeweilige Modus kann durch Drücken der Menu-Taste für 3 Sekunden verlassen werden. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden beschrieben.

Kalibrierung von PAN und TILT

Um die PAN-/TILT-Bewegungen auf ihre korrekten Ausgangspositionen einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie die Menu-Taste, um ins Hauptmenü zu kommen. Drücken Sie die Enter-Taste für mehr als 3 Sekunden - PAN Offset (X axis motor trimming) wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie Enter um eine Motorposition zwischen - 127 und 127 einzustellen. Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Durch Drücken der Up-/Down-Tasten gelangen Sie zur Einstellung der TILT-Motoren. Sie können nun die Positionen von Tilt1 Offset, Tilt2 Offset und Tilt3 Offset in der gleichen Weise, wie oben für die PAN-Bewegung beschrieben, einstellen.

Menu	Untermenü	Funktion
DMX Address	A001-A512	Einstellen der DMX-Startadresse
Channel Mode	13CH	Auswählen des DMX-Kanal-Modus
	44CH	
Show Mode	Auto Run (Auto 0-24)	Autom. Modus (Interne Programme)
	Sound	Musikgesteuerter Modus (SOUND STATE muss hierfür auf ON gestellt sein) Die LED-Anzeige "SOUND" neben dem Display leuchtet bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bassschlag auf.
Slave Mode	Master	Master-Einstellung
	Slave	Slave-Einstellung
Black Out	Yes/No	Black Out wenn kein DMX-Signal empfangen wird
Sound State	On/Off	Einstellung für musikgesteuerten Modus = ON
Sound Sense	0-100	Mikrofonempfindlichkeit (zunehmend)
Pan Inverse	Yes/No	PAN-Umkehr
Tilt 1 inverse	Yes/No	TILT1-Umkehr
Tilt 2 inverse	Yes/No	TILT2-Umkehr
Tilt 3 inverse	Yes/No	TILT2-Umkehr
Back Light	On/Off	Display-Abschaltung
		On - Anzeige immer an Off - Anzeige schaltet sich nach 30 Sekunden aus
Auto Test	Auto Test	Funktionstest
Fixture Time	xh	Betriebsstunden Gerät
Firmware Version	Vx.xx	Software Version
Defaults	Yes/No	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
System Reset	System Reset	Reset alle

DMX-gesteuerter Betrieb

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern.

Das Gerät verfügt über zwei verschiedene DMX-Kanal-Modi.

Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften. Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind unter DMX-Protokoll aufgeführt.

Adressierung des Gerätes

Über das Control Board können Sie die DMX-Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

Wenn Sie die Startadresse, im 44 Kanal-Modus, z. B. auf 45 definieren, belegt das Gerät die Steuerkanäle 45 bis 88.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der LED MFX-4 korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Kette funktioniert.

Werden mehrere LED MFX-4 auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Drücken Sie die Up/Down-Tasten, um die gewünschte Startadresse einzustellen. Nun können Sie den LED MFX-4 über Ihren Controller ansteuern.


Bitte beachten Sie:

Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Werden keine Daten empfangen, leuchtet die DMX-Anzeige neben dem Display nicht.

Die Meldung erscheint

- wenn kein 3-poliges XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.
- wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
- das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind unter DMX-Protokoll aufgeführt.



Die LEDs des Gerätes sind in folgender Reihenfolge angeordnet (siehe Grafik) und können mit dem folgenden DMX-Protokoll individuell gesteuert werden.

DMX-Protokoll

Das Gerät verfügt über zwei verschiedene DMX-Kanal-Modi. Über das Control Board können Sie den DMX-Kanal-Modus definieren.

Mode/ Channel		Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
13 Ch	44 Ch								
1		Horizontale Bewegung (PAN)/Funktion PAN-Bewegung							
		1	127	01	7F	0%	50%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN) 0-360°. Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamem Schieben des Reglers. Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
		128	191	80	BF	50%	75%	F	Endlose PAN-Rotation vorwärts mit abnehmender Geschwindigkeit
		192	255	C0	FF	75%	100%	F	Endlose PAN-Rotation rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
1		Horizontale Bewegung (PAN)							
		1	127	01	7F	0%	50%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN) 0-360°. Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamem Schieben des Reglers. Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
2		Funktion PAN-Bewegung							
		0	9	00	09	0%	4%	S	Keine Funktion
		10	191	0A	BF	4%	75%	S	Endlose PAN-Rotation vorwärts mit abnehmender Geschwindigkeit
		192	255	C0	FF	75%	100%	S	Endlose PAN-Rotation rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
2	3	Vertikale Bewegung (TILT 1)							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT) 0-100°. Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamem Schieben des Reglers. Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
3	4	Vertikale Bewegung (TILT 2)							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT) 0-100°. Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamem Schieben des Reglers. Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
4	5	Vertikale Bewegung (TILT 3)							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT) 0-100°. Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamem Schieben des Reglers. Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
5	6	Dimmerintensität							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 - 100 %
6	7	Strobe							
		0	9	00	09	0%	4%	S	Keine Funktion
		10	255	0A	FF	4%	100%	S	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
7		Rot							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend
8		Grün							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend

Deutsch

9		Blau							
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend	
10		Weiß							
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend	
11		Chaser							
	0	7	00	07	0%	3%	S	Keine Funktion	
	8	17	08	11	3%	7%	S	Chaser 1	
	18	27	12	1B	7%	11%	S	Chaser 2	
	28	37	1C	25	11%	15%	S	Chaser 3	
	38	47	26	2F	15%	18%	S	Chaser 4	
	48	57	30	39	19%	22%	S	Chaser 5	
	58	67	3A	43	23%	26%	S	Chaser 6	
	68	77	44	4D	27%	30%	S	Chaser 7	
	78	87	4E	57	31%	34%	S	Chaser 8	
	88	97	58	61	35%	38%	S	Chaser 9	
	98	107	62	6B	38%	42%	S	Chaser 10	
	108	117	6C	75	42%	46%	S	Chaser 11	
	118	126	76	7E	46%	49%	S	Chaser 12	
	127	136	7F	88	50%	53%	S	Chaser 13	
	137	146	89	92	54%	57%	S	Chaser 14	
	147	156	93	9C	58%	61%	S	Chaser 15	
	157	166	9D	A6	62%	65%	S	Chaser 16	
	167	176	A7	B0	65%	69%	S	Chaser 17	
	177	186	B1	BA	69%	73%	S	Chaser 18	
	187	196	BB	C4	73%	77%	S	Chaser 19	
	197	206	C5	CE	77%	81%	S	Chaser 20	
	207	216	CF	D8	81%	85%	S	Chaser 21	
	217	226	D9	E2	85%	89%	S	Chaser 22	
	227	236	E3	EC	89%	93%	S	Chaser 23	
237	246	ED	F6	93%	96%	S	Chaser 24		
247	255	F7	FF	97%	100%	S	Chaser 25		
12		Geschwindigkeit Chaser							
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Abnehmende Geschwindigkeit	
13	44	Reset							
		0	199	00	C7	0%	78%	S	Keine Funktion
		200	255	C8	FF	78%	100%	S	Reset
8		Rot 1							
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend	
9		Grün 1							
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend	
10		Blau 1							
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend	
11		Weiß 1							
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend	

Deutsch

12								Rot 2	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend	
13								Grün 2	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend	
14								Blau 2	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend	
15								Weiß 2	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend	
16								Rot 3	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend	
17								Grün 3	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend	
18								Blau 3	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend	
19								Weiß 3	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend	
20								Rot 4	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend	
21								Grün 4	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend	
22								Blau 4	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend	
23								Weiß 4	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend	
24								Rot 5	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend	
25								Grün 5	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend	
26								Blau 5	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend	
27								Weiß 5	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend	
28								Rot 6	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend	
29								Grün 6	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend	
30								Blau 6	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend	
31								Weiß 6	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend	
32								Rot 7	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend	
33								Grün 7	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend	
34								Blau 7	

		0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend
	35	Weiß 7							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend
	36	Rot 8							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend
	37	Grün 8							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend
	38	Blau 8							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend
	39	Weiß 8							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend
	40	Rot 9							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Rot 0 - 100 % zunehmend
	41	Grün 9							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Grün 0 - 100 % zunehmend
	42	Blau 9							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Blau 0 - 100 % zunehmend
	43	Weiß 9							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Weiß 0 - 100 % zunehmend

REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- 1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
- 3) Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren zeigen (z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen.
- 4) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Den Lüfter monatlich reinigen. Reinigen Sie das Innere des Gerätes mindestens einmal im Jahr mit einem Staubsauger oder einer Luftbürste.

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

- Schritt 1:** Öffnen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher.
- Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein.


Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	120 W
DMX-Steuerkanäle:	13/44
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	10 Hz
LED-Typ:	10 W QCL, RGBW
Anzahl der LEDs:	9
Max. Schwenkbewegung (PAN):	unbegrenzt
Max. Kippbewegung (TILT):	100°
Maße (LxBxH):	479 x 429 x 208 mm
Gewicht:	8,5 kg
Maximale Umgebungstemperatur T_a :	45° C
Maximale Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T_c :	50° C
Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,1 m
Sicherung:	T 3 A, 250 V
Zubehör:	
EUROLITE TPC-10 Klammer, silber	Best.-Nr. 59006856
EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
EUROLITE Sicherungsseil A 4x1000mm bis 15kg silber	Best.-Nr. 58010320
EUROLITE Sicherungsseil A 4x1000mm bis 15kg sw	Best.-Nr. 58010344
EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 3m sw	Best.-Nr. 3022785H
PSSO DMX Kabel XLR 3pol 3m sw Neutrik	Best.-Nr. 30227810
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 3m sw Hicon	Best.-Nr. 30307457
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 3m sw Neutrik	Best.-Nr. 3030746Z
EUROLITE Omega-Bügel 9	Best.-Nr. 51786522



Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
03.05.2016 ©

English

USER MANUAL

eurolite®

LED MFX-4

Beam Effect



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE LED MFX-4. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your LED MFX-4.

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

English

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.



HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a LED moving-head lighting effect for creating decorative effects. This product is allowed to be operated with an alternating voltage of 100-240 V, 50/60 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

Never place any object on the housing of the device.

Entanglement hazard!

Make sure that power cables, chains, neckties, cords or long hair and beards will not get between the base and the device head in order to avoid entanglement due to the fixture rotation.

Never lift the fixture by holding it at the fixture head, as the mechanics may be damaged. Always hold the fixture at the transport handles.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. Please make sure that the unit cannot be touched or bumped. You endanger your own and the safety of others!


This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5°C and $+45^{\circ}\text{C}$. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45°C .

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than this value.

The device must only be installed on a non-flammable surface. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

For overhead use (mounting height $>100\text{ cm}$), always fix the fixture with an appropriate safety-rope. Fix the safety-rope at the correct fixation points only. The safety-rope must never be fixed at the transport handles!

Only operate the fixture after having checked that the housing is firmly closed and all screws are tightly fastened.

The maximum ambient temperature $T_a = 45^{\circ}\text{C}$ must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!
 Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.

WEEE Directive



When to be definitively put out of operation, take the unit(s) to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Do not dispose of as municipal waste. Contact your retailer or local authorities for more information.


DESCRIPTION OF THE DEVICE


Features

RGBW beam effect with nine lenses, arranged in three separately controllable LED bars and unlimited PAN movement

- Beam effect with 9 lenses and 10 W quadcolor LEDs in RGBW colors
- Each LED can be controlled individually
- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- With Infinity function for unlimited PAN movement
- Positioning within 360° PAN and 100° TILT
- 13 or 44 DMX channels selectable
- Functions: Colored beams in R, G, B and W, stepless RGBW color changing, auto mode, sound control, Master/Slave function, internal programs, strobe effect with adjustable speed, dimmer
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with blue LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller

Overview





- (19) DMX input
- (20) DMX output
- (21) Power input
- (22) Fuseholder
- (23) Power switch
- (24) Microphone

INSTALLATION

Rigging



DANGER TO LIFE!

Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the fixture has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the fixture staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.
The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:

The fixture should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the fixture. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and/or damage to property.

The fixture has to be installed out of the reach of people.

If the fixture shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The fixture must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Fixtures may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the fixture!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the fixture's weight.



DANGER OF FIRE!

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.



CAUTION!

Use 2 appropriate clamps to rig the fixture on the truss. Make sure that the device is fixed properly! Ensure that the structure (truss) to which you are attaching the fixtures is secure.



The Moving-Head can be placed directly on the stage floor or rigged in any orientation on a truss without altering its operation characteristics (see the drawing).

The fixture's base enables to be mounted in two ways.

For overhead use (mounting height >100 cm), always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds and quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carabines. The safety bonds, quick links, shackles and the carabines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Install the safety bond by inserting the quick link of the safety bond through the attachment eyelet on the bottom of the device. Pull the safety bond over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the fixation screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety bond which already hold the strain of a crash or which is defective must not be used again.




DANGER TO LIFE!

Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!


Screw one clamp each via a M10 screw and self-locking nut onto the Omega-holder.

Insert the quick-lock fasteners of the first Omega-clamp into the respective holes on the bottom of the device. Tighten the quick-lock fasteners fully clockwise. Install the second Omega-clamp.

- (1) Omega-holders
- (2) Clamp
- (3) Safety-rope
- (4) Quick-lock fastener



DMX-512 connection / connection between fixtures




The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.

Please note, the starting address depends upon which controller is being used.

Only use a DMX-cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR-connection:



If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

Building a serial DMX-chain:

Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (-) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

OPERATION

With the power switch, you can switch the device on and off.

After you connected the effect to the mains, the EUROLITE LED MFX-4 starts running. During the Reset, the motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

Stand-alone operation

In the Stand-alone mode, the LED MFX-4 can be used without controller.

Disconnect the LED MFX-4 from the controller and call the internal program. Please refer to the instructions under Control Board.

Master/Slave operation

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master-device.

On the rear panel of the device you can find an XLR-jack (DMX Out) and an XLR-plug (DMX In), which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX cable. Connect the DMX OUT-jack with the DMX IN-plug of the next device.

Set "MASTER" under – "Slave Mode" - for the master device, as described in chapter Control Board. Set "SLAVE" for all slave devices.

The indicator LEDs "MASTER" and "SLAVE" next to the display indicates the selected mode of the device.

Control Board

The Control Board offers several features: you can simply set the starting address or run the pre-programmed program.

The main menu is accessed by pressing Menu until the display is lit. Browse through the menu by pressing Up or Down. Press Enter in order to select the desired menu. You can change the selection by pressing Up or Down. Press Enter in order to confirm. You can leave every mode by pressing Menu for 3 seconds. The functions provided are described in the following sections.

Calibration of PAN and TILT

To adjust the PAN / TILT movements to their correct initial positions, please proceed as follows:

Press the Menu button to enter the main menu. Press (and hold) Enter for more than 3 seconds - PAN Offset (X axis motor trimming) will be shown on the display.

Press Enter to adjust a motor position between – 127 and 127. Press Enter in order to confirm.

By pressing Up or Down you can switch to the adjustment of the TILT motors. You can now adjust the positions of Tilt1 Offset, Tilt2 Offset and Tilt3 Offset in the same manner as described above for PAN movement.

Menu	Sub menu	Function
DMX Address	A001-A512	DMX address setting
Channel Mode	13CH	Setting DMX channel mode
	44CH	
Show Mode	Auto Run (Auto 0-24)	Auto mode (internal programs)
	Sound	Sound controlled mode (SOUND STATE must be set to ON) The indicator LED "SOUND" next to the display will light up at every bass-beat in sound controlled mode.
Slave Mode	Master	Master setting
	Slave	Slave setting
Black Out	Yes/No	Black out if no DMX-signal
Sound State	On/Off	Setting for sound controlled mode is ON
Sound Sense	0-100	Microphone sensitivity (increasing)
Pan Inverse	Yes/No	Reverse movement PAN
Tilt 1 inverse	Yes/No	Reverse movement TILT 1
Tilt 2 inverse	Yes/No	Reverse movement TILT 2
Tilt 3 inverse	Yes/No	Reverse movement TILT 3
Back Light	On/Off	Display turn off
		On - Display always on Off - Shuts off the display after 30 seconds
Auto Test	Auto Test	Function test
Fixture Time	xh	Fixture running time in hours
Firmware Version	Vx.xx	Software version
Defaults	Yes/No	Restore factory settings
System Reset	System Reset	Reset

DMX-controlled operation

You can control the fixtures individually via your DMX-controller.

The device has two different DMX channel modes.

Every DMX-channel has a different occupation with different features. The individual channels and their features are listed under DMX-protocol.

Addressing

The Control Board allows you to assign the DMX starting address, which is defined as the first channel from which the LED MFX-4 will respond to the controller.

If you set, for example, the address in the 44 channel mode to channel 45, the device will use the channel 45 to 88 for control.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each LED MFX-4 correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain. If several LED MFX-4 are addressed similarly, they will work synchronically.

Press the Up/Down-buttons for setting the desired starting address. Now you can start operating the LED MFX-4 via your lighting controller.


Note:

After switching on, the device will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If there is no data received at the DMX-input, the DMX indicator next to the display will not lit.

This situation can occur if:

- the 3 PIN XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the device.
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

The individual channels and their features are listed under DMX-protocol.



The LEDs of the device are arranged in the following order (see graphic) and can be individually controlled with the following DMX-protocol.

DMX-protocol

The device has two different DMX channel modes. The Control Board allows you to assign the DMX channel mode.

Mode/ Channel		Decimal		Hexad.		Percentage		S/ F	Feature
13 Ch	44 Ch								
1		Horizontal movement (PAN)/Function PAN movement							
		1	127	01	7F	0%	50%	F	Push slider up in order to move the head horizontally (PAN) 0-360°. Gradual head adjustment from one end of the slider to the other. The head can be stopped at any position you wish.
		128	191	80	BF	50%	75%	F	Unlimited PAN rotation forwards with decreasing speed
		192	255	C0	FF	75%	100%	F	Unlimited PAN rotation backwards with increasing speed
	1	Horizontal movement (PAN)							
		1	127	01	7F	0%	50%	F	Push slider up in order to move the head horizontally (PAN) 0-360°. Gradual head adjustment from one end of the slider to the other. The head can be stopped at any position you wish.
	2	Function PAN movement							
		0	9	00	09	0%	4%	S	No function
		10	191	0A	BF	4%	75%	S	Unlimited PAN rotation forwards with decreasing speed
		192	255	C0	FF	75%	100%	S	Unlimited PAN rotation backwards with increasing speed
2	3	Vertical movement (TILT 1)							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Push slider up in order to move the head vertically (TILT) 0-100°. Gradual head adjustment from one end of the slider to the other. The head can be stopped at any position you wish.
3	4	Vertical movement (TILT 2)							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Push slider up in order to move the head vertically (TILT) 0-100°. Gradual head adjustment from one end of the slider to the other. The head can be stopped at any position you wish.
4	5	Vertical movement (TILT 3)							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Push slider up in order to move the head vertically (TILT) 0-100°. Gradual head adjustment from one end of the slider to the other. The head can be stopped at any position you wish.
5	6	Dimmer intensity							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %
6	7	Strobe							
		0	9	00	09	0%	4%	S	No function
		10	255	0A	FF	4%	100%	S	Strobe-effect with increasing speed
7		Red							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing

English

8								Green	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing	
9								Blue	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing	
10								White	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing	
11								Chaser	
	0	7	00	07	0%	3%	S	No function	
	8	17	08	11	3%	7%	S	Chaser 1	
	18	27	12	1B	7%	11%	S	Chaser 2	
	28	37	1C	25	11%	15%	S	Chaser 3	
	38	47	26	2F	15%	18%	S	Chaser 4	
	48	57	30	39	19%	22%	S	Chaser 5	
	58	67	3A	43	23%	26%	S	Chaser 6	
	68	77	44	4D	27%	30%	S	Chaser 7	
	78	87	4E	57	31%	34%	S	Chaser 8	
	88	97	58	61	35%	38%	S	Chaser 9	
	98	107	62	6B	38%	42%	S	Chaser 10	
	108	117	6C	75	42%	46%	S	Chaser 11	
	118	126	76	7E	46%	49%	S	Chaser 12	
	127	136	7F	88	50%	53%	S	Chaser 13	
	137	146	89	92	54%	57%	S	Chaser 14	
	147	156	93	9C	58%	61%	S	Chaser 15	
	157	166	9D	A6	62%	65%	S	Chaser 16	
	167	176	A7	B0	65%	69%	S	Chaser 17	
	177	186	B1	BA	69%	73%	S	Chaser 18	
	187	196	BB	C4	73%	77%	S	Chaser 19	
	197	206	C5	CE	77%	81%	S	Chaser 20	
	207	216	CF	D8	81%	85%	S	Chaser 21	
	217	226	D9	E2	85%	89%	S	Chaser 22	
	227	236	E3	EC	89%	93%	S	Chaser 23	
237	246	ED	F6	93%	96%	S	Chaser 24		
247	255	F7	FF	97%	100%	S	Chaser 25		
12								Speed Chaser	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Decreasing speed	
13	44							Reset	
		0	199	00	C7	0%	78%	S	No function
		200	255	C8	FF	78%	100%	S	Reset
	8							Red 1	
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
	9							Green 1	
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
	10							Blue 1	
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing

English

11							White 1	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing
12							Red 2	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
13							Green 2	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
14							Blue 2	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing
15							White 2	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing
16							Red 3	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
17							Green 3	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
18							Blue 3	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing
19							White 3	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing
20							Red 4	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
21							Green 4	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
22							Blue 4	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing
23							White 4	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing
24							Red 5	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
25							Green 5	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
26							Blue 5	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing
27							White 5	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing
28							Red 6	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
29							Green 6	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
30							Blue 6	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing
31							White 6	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing
32							Red 7	
	0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
33							Green 7	

		0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
	34	Blue 7							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing
	35	White 7							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing
	36	Red 8							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
	37	Green 8							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
	38	Blue 8							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing
	39	White 8							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing
	40	Red 9							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Red 0 - 100 % increasing
	41	Green 9							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Green 0 - 100 % increasing
	42	Blue 9							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	Blue 0 - 100 % increasing
	43	White 9							
		0	255	00	FF	0%	100%	F	White 0 - 100 % increasing

CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

- 1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be corroded.
- 2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
- 3) Mechanically moved parts like axles, eyes and others must not show any traces of wearing (e.g. material abrading or damages) and must not rotate with unbalances.
- 4) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents!

The cooling-fan should be cleaned monthly. The interior of the fixture should be cleaned at least annually using a vacuum-cleaner or an air-jet.

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

- Step 1:** Open the fuseholder on the rear panel with a fitting screwdriver.
- Step 2:** Remove the old fuse from the fuseholder.
- Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.
- Step 4:** Replace the fuseholder in the housing.


Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption:	120 W
DMX control channels:	13/44
DMX512 connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	10 Hz
LED type:	10 W QCL, RGBW
Number of LEDs:	9
Maximum PAN-movement:	unlimited
Maximum TILT-movement:	100°
Dimensions (LxWxH):	479 x 429 x 208 mm
Weight:	8.5 kg
Maximum ambient temperature T_a :	45° C
Maximum housing temperature T_c (steady state):	50° C
Min. distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min. distance to lighted object:	0.1 m
Fuse:	T 3 A, 250 V
Accessory:	
EUROLITE TPC-10 Coupler, silver	No. 59006856
EUROLITE TPC-10 Coupler, black	No. 59006858
EUROLITE Safety bond A 4x1000mm up to 15kg silver	No. 58010320
EUROLITE Safety bond A 4x1000mm up to 15kg black	No. 58010344
EUROLITE DMX cable XLR 3pin 3m bk	No. 3022785H
PSSO DMX cable XLR 3pin 3m bk Neutrik	No. 30227810
SOMMER CABLE DMX cable XLR 3pin 3m bk Hicon	No. 30307457
SOMMER CABLE DMX cable XLR 3pin 3m bk Neutrik	No. 3030746Z
EUROLITE Omega Holder 9	No. 51786522



Please note: Every information is subject to change without prior notice. 03.05.2016 ©