Numark DJ|i0

QUICKSTART GUIDE ENGLISH (2-7)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO ESPAÑOL (8 – 13)

GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ FRANÇAIS (14 – 19)

> GUIDA RAPIDA ITALIANO (20 – 25)

KURZANLEITUNG DEUTSCH (26 – 31)

BOX CONTENTS

DJ|iO

Quickstart Guide

USB Cable

Safety Instructions & Warranty Information booklet

CD

FEATURES

 USB PORT – Please use the supplied USB2.0 cable to connect this port to an available USB2.0 port on your computer. When plugged into your computer, the unit will draw power from the USB connection.

> Please note: The DJIiO requires a USB2.0 connection in order to function fully and properly. If using a USB1.1 connection, only OUTPUT If will work. To take advantage of both outputs, please make sure that you are connecting to a USB2.0 compatible port on your computer.

 DC IN – If your computer does not supply enough power through the USB bus, you may wish to power the unit externally by



connecting an optional 6V/1A adapter to this input and plugging the adapter into a power supply.

- OUTPUT 1 This stereo RCA connection will output the Master Mix from your computer. Please use a stereo RCA cable to connect this output to a powered speaker or amplifier system.
- OUTPUT 2 This stereo RCA connection will output the Cue Mix from your computer for monitoring purposes. Please note that the Cue Mix is also output through the Headphone Output on the front panel.
- 5. POWER INDICATOR This LED will light up to let you know that the DJ|iO is on.
- MIC THROUGH INPUT This is a ¼" microphone input. The signal from this input will be sent directly to the Output 1 (Master Mix) RCA output.
- MIC VOL This knob controls the microphone level being sent to Output 1 (Master Mix).
- HEADPHONES This stereo ¼" output will output the signal being routed to Output 2 (Cue Mix). To take full advantage of cueing and monitoring through this output, please make sure that you have routed the Cue Mix in your software to Output 2 of the DJ|iO.

CONNECTION DIAGRAM



INSTALL THE DRIVERS

PC

Before you can begin using the DJ|iO with your computer, you must install the necessary drivers onto your computer. The installation is quick and easy – please follow the instructions below:

- Please insert the included installation disc into your computer's CD-ROM drive. DO NOT CONNECT THE DJJiO YET!
- 2. Double-click on Setup.exe.
- 3. Select your preferred language.
- 4. Click on Install the driver.
- 5. Read the User Agreement, select I accept the agreement, then click Install.
- 6. The installation procedure will begin. Please follow the on-screen instructions.
- 7. Once the installation has completed, you will see the screen on the left. Click Exit.

YOUR DJ|IO IS NOW READY TO USE!

MAC

Before you can begin using the DJ|iO with your computer, you must install the necessary drivers onto your computer. The installation is quick and easy – please follow the instructions below:

- Please insert the included installation disc into your computer's CD-ROM drive. DO NOT CONNECT THE DJ|iO YET!
- 2. Open the CD to view its contents.
- 3. Please double-click Install DJ|iO to begin the installation procedure.
- 4. You will see the screen on the left appear. Click Continue.
- 5. Select your hard-drive as a destination for the driver installation and click Continue.
- 6. Click on Upgrade to begin the installation.
- 7. Enter your password and click OK.
- 8. You will see the warning displayed on the right. Please select **Continue Installation**.
- Click Restart to restart your computer and complete the installation. Once your computer has restarted, please plug in the DJ|iO.

YOUR DJ|IO IS NOW READY TO USE!



SOFTWARE AUDIO SETUP

CUE

If you are using the DJJiO with Numark's Cue or Cue Lite DJ software applications, please see the example and instructions below for information on routing your audio outputs to take full advantage of cueing and monitoring.

In Cue, click on the **Config** button in the top right corner of the screen to access Cue Lite's configuration settings. You will see the window shown on the right.

- 1. Select **NONE** from the Inputs pull-down menu.
- Select ASIO driver from the Sound card(s) pull-down menu.
- Select Numark USB Audio Device under the ASIO driver pull-down menu.
- 4. Select **Headphones** from the Outputs pulldown menu.
- Lastly, you can choose which outputs you would like to use for your Master and Headphones channels from the pull-down

Settings Network | Remote Control | Codecs | Global Database | Video | Info Sound Setup Options | Performances | Skin | Keyboard Shortcuts Innuts NONE Outputs Sound card(s) ASIO ASIO DRIVER ASIO config... ASID driver : Numark USB Audio Device Output channels : Master : Chan 1&2 / Headphones : Chan 3&4 -5 ΟK Cancel

menu on the bottom. Since the Headphone output on the DJIiO is tied to the Output 2 stereo RCA pair, we recommend leaving this option as it is (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4).

6. Click OK to exit the configuration settings.

Additional Information: You may also wish to send each virtual "deck" independently to each output pair on the DJIO for use with an external mixer. To do so, please select **External Mixer** from the Outputs pull-down menu. You will then be able to decide which deck is being sent to which output pair.

TRAKTOR

If you are using the DJ|iO with Native Instruments' Traktor or Traktor LE software applications, please see the example and instructions below for information on routing your audio outputs to take full advantage of cueing and monitoring.

- 1. In Traktor, click on Preferences.
- Choose Audio Setup and click on the Soundcard tab.
- Next, under the Audio Device pulldown menu, select Numark USB Audio Device.
- 4. Then click on the **Output Routing** tab.
- 5. Lastly, you can choose which outputs you would like to use for your Master and Monitor channels from the pull-down menu on the bottom. Since the Headphone output on the DJIO is tied to the Output 2 stereo RCA pair, we recommend using the Output 1 pair as your Master channel and the Output 2 pair as your Master channel and the

Preferences		
Audio Setup Soundcard Soundcard Output Routing Input Routing Deck Preferences Browser Preferences MIDI Setup Appearance	Audio Device Sample Rate Audio Latency	Numark USB Audio Device * 44100 Hz * 5.5 ms * Control Panet *
Preferences		
Audio Setup	Mixer Mode	Internal External
Soundcard Output Routing Onput Routing Deck Preferences Browser Preferences MIDI Setup Appearance	Monitor Mono	Left (Mono) 3: OUT 2 - Numark USB Aud 💌 Right 4: OUT 3 - Numark USB Aud 💌
	Master	Left (Mono) 1: OUT 0 - Numark USB Aud 👻

Right 2: OUT 1 - Numark USB Aud

Additional Information: You may also wish to send each virtual "deck" independently to each output pair on the DJIO for use with an external mixer. To do so, please select **External** as the Mixer Mode in the Output Routing tab. You will then be able to decide which deck is being sent to which output pair.

AUDIO LATENCY

Audio Latency describes the time that it takes for your soundcard to respond to a command. In other words, this is the time that it takes for your computer to process data and output sound. The lower your latency is, the faster your computer will respond to commands and output sound.

For example, with high latency settings you may start to notice a significant lag when you change EQ, level and effect settings. In this case, you will want to decrease your soundcard's latency in order to achieve a quicker response.

To change latency settings for the DJ|iO, please open the Numark USB Control Panel by clicking on Start ► All Programs ► NUMARK ► Numark USB Control Panel.

You will see a drop-down menu on the lower portion of the Numark USB Control Panel. Click on the dropdown arrow to view the available latency settings and select the desired setting. Selecting '1024' samples will result in a high audio latency and more lag, while selecting '49' samples will give you the lowest audio latency and quickest response.

💽 Numark USB Audio Device 🛛 🛛 🗙				
mark				
Numark USB Audio Device				
0				
4				
44.1 kHz				
24				
2.8.9				
1.0.1(k1)				
Audio Latency Settings				
256 samples - 7.9ms / 29.4ms				
49 samples - 3.9ms / 4.9ms				
64 samples - 4.3ms / 7.5ms 128 samples - 4.9ms / 17.2ms				
256 samples - 7.9ms / 29.4ms				
512 samples - 14.3ms / 47.6ms				

Please note: Depending on your computer, some latency settings may not work correctly. If you are running on a slower machine and try to use low audio latency settings ('49', '64', '128' samples), you may experience audio drop-outs and glitches. If you experience drop-outs or glitches, you will need to increase the audio latency in the Numark USB Control Panel by choosing one of the higher settings, such as '512' or '1024' samples.

CONTENIDO DE LA CAJA

DJ|iO Cable USB CD Guía de inicio rápido

Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

CD

CARACTERÍSTICAS

 PUERTO USB – Use el cable USB2.0 provisto para conectar este puerto a un puerto USB2.0 disponible de su computadora. Cuando esté enchufada a su computadora, la unidad extrae energía por la conexión USB.

> Para tener en cuenta: La interfaz DJjiO requiere una conexión USB2.0 para funcionar plena y correctamente. Si usa una conexión USB1.1, sólo funcionará la salida OUTPUT 1. Para aprovechar ambas salidas, asegúrese de conectar la unidad a un puerto compatible con USB2.0 de su computadora.

2. DC IN (Entrada de CC) – Si su computadora no suministra suficiente energía a través del bus



USB, es conveniente que alimente la unidad conectando un adaptador opcional de 6 V/1 A a esta entrada y enchufando el adaptador a una fuente de alimentación.

- OUTPUT 1 (Salida 1) Esta conexión RCA estéreo entrega la mezcla maestra de su computadora. Use un cable RCA estéreo para conectar esta salida a un sistema de altavoces alimentados o amplificador.
- OUTPUT 2 (Salida 1) Esta conexión RCA estéreo entrega la mezcla de cue de su computadora para fines de monitoreo. Tenga en cuenta que la mezcla de cue sale también por la salida para auriculares Headphone del panel frontal.
- INDICADOR DE ENCENDIDO Este LED se enciende para indicarle que la interfaz DJ|iO está encendida.
- ENTRADA MIC THROUGH Es una entrada para micrófono de ¼". La señal de esta entrada se envía directamente a la salida RCA estéreo Output 1 (mezcla maestra).
- MIC VOL (Volumen de micrófono) Esta perilla controla el nivel de micrófono que se envía a la salida Output 1 (mezcla maestra).
- HEADPHONES (Auriculares) Esta salida estéreo de ¼" entrega la señal que se encamina a la salida Output 2 (mezcla de cue). Para aprovechar plenamente las funciones de cue y monitoreo que produce esta salida, asegúrese de encaminar la entrada Cue Mix (mezcla de cue) en su software a la salida Output 2 de la DJIO.



ALIMENTACIÓN

INSTALACIÓN DE DRIVERS

PC

Antes de comenzar a usar la interfaz DJIjO con su computadora, debe instalar en la misma los drivers necesarios. La instalación es rápida y sencilla —siga las instrucciones que se incluyen a continuación:

- 1. Inserte el disco de instalación provisto en la lectora de CD-ROM de su computadora. ¡NO CONECTE LA DJIO TODAVÍA!
- 2. Haga doble clic en Setup.exe.
- 3. Seleccione su idioma preferido.
- 4. Haga clic en Install the driver (Instalar driver).
- Lea el Acuerdo de Usuario, seleccione I accept the agreement (Acepto el acuerdo) y luego haga clic en Install (Instalar)
- 6. Comienza el procedimiento de instalación. Siga las instrucciones de la pantalla.
- 7. Una vez terminada la instalación, verá la pantalla de la izquierda. Haga clic en Exit (Salir)

¡AHORA, SU INTERFAZ DJ|IO ESTÁ LISTA PARA USAR!

MAC

Antes de comenzar a usar la interfaz DJ|iO con su computadora, debe instalar en la misma los drivers necesarios. La instalación es rápida y sencilla —siga las instrucciones que se incluyen a continuación:

- 1. Inserte el disco de instalación provisto en la lectora de CD-ROM de su computadora. ¡NO CONECTE LA DJ|iO TODAVÍA!
- 2. Abra el CD para ver su contenido.
- 3. Haga doble clic en Install DJ|iO (Instalar DJ|iO) para comenzar el procedimiento de instalación.
- 4. Verá aparecer la pantalla de la izquierda. Haga clic en Continue (Continuar).
- 5. Seleccione su disco duro como destino de instalación del driver y haga clic en Continue.
- 6. Haga clic en Upgrade (Actualizar) para comenzar la instalación.
- 7. Introduzca su contraseña y haga clic en OK (Aceptar).
- Verá la advertencia que se muestra a la derecha. Seleccione Continue Installation (Continuar la instalación).
- Haga clic en **Restart** (Reiniciar) para reiniciar su computadora y completar la instalación. Una vez reiniciada su computadora, enchufe la DFJ IO.

¡AHORA, SU INTERFAZ DJ|iO ESTÁ LISTA PARA USAR!



CONFIGURACIÓN DE AUDIO SOFTWARE

CUE

Si está usando la DJ|iO con las aplicaciones de software para DJ Cue o Cue Lite de Numark, vea el ejemplo y las instrucciones de más abajo para obtener información sobre el encaminamiento de sus salidas de audio para aprovechar plenamente las funciones de cue y monitoreo.

Haga clic en el botón **Config** (Configurar) de la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a los parámetros de configuración de Cue Lite. Verá la ventana ilustrada a la derecha.

- 1. Seleccione None en el menú desplegable Inputs.
- Seleccione ASIO driver (Driver ASIO) en el menú desplegable Sound card(s) (Tarjetas de sonido).
- Seleccione Numark USB Audio Device (Dispositivo de audio USB Numark) en el menú desplegable ASIO driver.
- Seleccione Headphones (Auriculares) en el menú desplegable Outputs (Salidas).

Network Remote Control Codecs Global Database Video Info Sound Setup Options Performances Skin Keyboard Shortcuts
Sound card(s): ASIO ASIO 2
ASID driver: Numark USB Audio Device 3 ASID config
Dutput channels : Master : Chan 1&2 / Headphones : Chan 3&4 5
OK Cancel

- 5. Por último, seleccione las salidas que desea usar para sus canales maestro y de auriculares en el menú desplegable de la parte inferior. Puesto que la salida para auriculares Headphone de la DJIO está vinculada al par RCA estéreo de la salida Output 2, recomendamos dejar esta opción como está (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4). (Salida maestra: Can 1 y 2 / Auriculares: Can 3 y 4).
- 6. Haga clic en **OK** (Aceptar) para salir de los parámetros de configuración.

Información adicional: También es conveniente enviar cada "bandeja" virtual independientemente a cada par de salida de la DJ/iO para usar con un mezclador externo. Para hacerlo, seleccione External Mixer (Mezclador externo) en el menú desplegable Outputs (Salidas). Esta forma, podrá decidir qué bandeja se envía a cada par de salida.

TRAKTOR

Si está usando la DJIjC con las aplicaciones de software Traktor o Traktor LE de Native Instruments, vea el ejemplo y las instrucciones de más abajo para obtener información sobre el encaminamiento de sus salidas de audio para aprovechar plenamente las funciones de cue y monitoreo.

- 1. En Traktor, haga clic en Preferences (Preferencias).
- Seleccione Audio Setup (Configuración de audio) y haga clic en la pestaña Soundcard (Tarjeta de sonido).
- Luego, bajo el menú desplegable Audio Device (Dispositivo de audio), seleccione Numark USB Audio Device (Dispositivo de audio USB Numark).
- Luego, haga clic en la pestaña Output Routing (Encaminamiento de salidas).
- 5. Por último, puede seleccionar las salidas que desea usar para sus



Mixer Mode	Internal	External
Monitor	Left (Mono) 3: OUT 2 - Num	ark USB Aud 👻
Mono	Right 4: OUT 3 - Num	ark USB Aud 🔻
Master	Left (Mono) 1: OUT 0 - Num	ark USB Aud 🔻
	Right 2: OUT 1 - Num	ark USB Aud 👻
	Mixer Mode Monitor Mono Master	Mixer Mode Internal Monitor Lett (Mono) 3. OUT 2 - Num Mone Right 4: OUT 3 - Num Master Lett (Mono) 11: OUT - Num Right 2: OUT 1 - Num

canales maestro y monitor en el menú desplegable de la parte inferior. Puesto que la salida para auriculares Headphone de la DJIO está vinculada al par de salida RCA estreo Output 2, recomendamos usar el par **Output** 1 como canal maestro y el par **Output** 2 como canal monitor.

Información adicional: También es conveniente enviar cada "bandeja" virtual independientemente a cada par de salida de la DJiO para usar con un mezclador externo. Para hacerlo, seleccione External (Externo) como Mixer Mode (Modo del mezclador) en la pestaña Output Routing. Esta forma, podrá decidir qué bandeja se envía a cada par de salida.

CÓMO CAMBIAR LA LATENCIA

La latencia de audio describe el tiempo que su tarjeta de sonido demora en responder a un comando. En otras palabras, es el tiempo que su computadora demora en procesar los datos y producir el sonido en la salida. Cuando más baja es la latencia, más rápido responde su computadora a los comandos para producir sonido.

Por ejemplo, con parámetros de alta latencia, puede comenzar a notar un retardo significativo cuando cambie los parámetros de ecualización, nivel y efectos. En este caso, es conveniente que disminuya la latencia de su tarjeta de sonido a fin de lograr una respuesta más rápida.

Para cambiar los parámetros de la DJ|iO, abra el panel de control de USB Numark haciendo clic en Start ► All Programs ► NUMARK ► Numark USB Control Panel (Inicio – Todos los programas – NUMARK – Panel de control de USB Numark).

Verá un menú desplegable en la parte inferior del panel de control de USB Numark. Haga clic en la flecha desplegable para ver los parámetros de latencia

0	🔍 Numark USB Audio Device 🛛 🛛 🗙				
		mark			
	Device:	Numark USB Audio Device			
	Inputs:	0			
	Outputs:	4			
	Clock Rate:	44.1 kHz			
	Word Length:	24			
	Driver Version:	2.8.9			
	Firmware Version:	1.0.1(k1)			
	Audio Latency Setti	ings			
	256 samples - 7.9ms / 29.4ms				
L	49 samples - 3.9ms / 4.9ms				
	64 samples - 4.3ms / 7.5ms 128 samples - 4.9ms / 17.2ms				
	256 samples - 7.9ms / 29.4ms				
	512 samples - 14.3ms / 47.6ms				
_	1024 samples - 35.8ms / 62.5ms				

disponibles y seleccionar el que desea. El parámetro '1024 samples' producirá una latencia de audio mayor y más retardo, mientras que el '49 samples' le dará la latencia más baja y la respuesta más rápida.

Para tener en cuenta: Dependiendo de su computadora, algunos parámetros de latencia pueden no funcionar correctamente. Si está trabajando en una máquina lenta y prueba usar los parámetros '49 samples' o '64 samples', puede experimentar interrupciones y discontinuidades del audio. SI experimenta tales defectos, es necesario que aumente la latencia de audio en el panel de control de USB Numark eligiendo uno de los parámetros más lentos, tales como '512 samples' o '1024 samples'.

CONTENU DE LA BOÎTE

DJIiO Câble USB Guide d'utilisation simplifié

Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

CD

CARACTÉRISTIQUES

1 USB PORT - Branchez le câble USB 20 depuis le port USB du DJIiO au port USB 2.0 disponible de votre ordinateur. Lorsque branché à l'ordinateur. l'appareil tire son énergie de la connexion USB.

> Remarque : Une connexion USB est nécessaire afin que le DJliO fonctionne correctement. Si une connexion USB 1.1 est utilisée seule la sortie OLITPLIT 1 fonctionnera. Afin de tirer profit des deux sorties, assurez-vous d'utiliser le port USB 2.0 compatible de l'ordinateur.

DC IN - Si votre ordinateur ne génère pas 2 suffisamment d'énergie pour alimenter le DJliO par le biais de son port USB, vous



devrez brancher un câble d'alimentation 6 V 1A non fourni à cette entrée et à une prise secteur.

- 3. OUTPUT 1 - Cette sortie RCA permet d'acheminer le signal de sortie du Master Mix (principal) de l'ordinateur. Veuillez utiliser un câble RCA stéréo pour brancher cette sortie à un haut-parleur ou un amplificateur.
- 4. OUTPUT 2 - Cette sortie RCA permet d'acheminer le signal de sortie du Cue Mix (pré-écoute) de l'ordinateur. Veuillez noter que le Cue Mix est également acheminé vers la sortie du casque d'écoute du panneau avant.
- 5 VOYANT D'ALIMENTATION - Le vovant DEL s'allume, indiguant que le DJIO est sous tension.
- ENTRÉE MIC THROUGH Entrée de 1/4 po pour microphone. Le signal de cette entrée est acheminé 6. directement à la sortie RCA Output 1 (Master Mix).
- MIC VOL Ce bouton permet de régler les niveaux du microphone acheminé à la sortie Output 1 (Master 7 Mix).
- 8. HEADPHONES - Cette sortie stéréo de ¼ po achemine le signal audio provenant de la sortie Output 2 (Cue Mix). Afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de repérage et de pré-écoute via cette sortie, assurez-vous d'avoir assigné le Cue Mix à la sortie Output 2 du DJliO dans votre logiciel.

SCHÉMA DE CONNEXION



ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILOTES

PC

Avant de commencer à utiliser le DJ|iO avec votre ordinateur, vous devez installer tous les pilotes nécessaires sur votre ordinateur. L'installation est simple et rapide – veuillez suivre les instructions ci dessous :

- 1. Veuillez insérer le disque d'installation dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. NE BRANCHEZ PAS LE DJ|IO!
- 2. Double-cliquez sur Setup.exe.
- 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
- 4. Cliquez sur l'option Install the driver.
- 6. La procédure d'installation est lancée. Veuillez suivre les instructions à l'écran.
- 7. Une fois l'installation terminée, la fenêtre de gauche s'affiche. Cliquez sur Exit.

LE DJ|IO EST PRÊT À UTILISER!

MAC

Avant de commencer à utiliser le DJ|iO avec votre ordinateur, vous devez installer tous les pilotes nécessaires sur votre ordinateur. L'installation est simple et rapide – veuillez suivre les instructions ci dessous :

- 1. Veuillez insérer le disque d'installation dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. NE BRANCHEZ PAS LE DJ|IO!
- 2. Ouvrez le CD pour voir son contenu.
- 3. Veuillez double-cliquer sur Install DJ|iO afin de lancer la procédure d'installation.
- 4. La fenêtre de gauche s'affiche. Cliquez sur Continue.
- Sélectionnez le disque dur de l'ordinateur comme destination pour l'installation des pilotes et cliquez sur Continue.
- 6. Cliquez sur Upgrade pour lancer l'installation.
- 7. Entrez votre mot de passe et cliquez sur OK.
- 8. Une mise en garde comme celle de droite s'affiche. Veuillez cliquer sur **Continue Installation**.
- Cliquez sur Restart pour redémarrer l'ordinateur et terminer l'installation. Une fois que l'ordinateur est redémarré, branchez le DJ|iO.

LE DJ|IO EST PRÊT À UTILISER!



CONFIGURATION AUDIO LOGICIEL

CUE

Si vous utilisez le DJ|iO avec le logiciel pour DJ Cue ou Cue Lite de Numark, veuillez examiner les exemples et instructions ci-dessous sur la meilleure façon de router les sorties stéréo afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de repérage et de pré-écoute.

Dans Cue, cliquez sur la touche **Config** située dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder aux paramètres de configuration de Cue Lite. La fenêtre ci-contre apparaîtra.

- 1. Sélectionnez **None** du menu déroulant Inputs.
- 2. Sélectionnez **ASIO driver** du menu déroulant Sound card(s).
- 3. Sélectionnez Numark USB Audio Device du menu déroulant ASIO driver.
- 4. Sélectionnez **Headphones** à partir du menu déroulant Outputs.
- 5. Maintenant, sélectionnez quelles sorties vous désirez utilisées pour les canaux du

mix principal et de pré-écoute à partir du menu déroulant situé dans le bas de l'écran. Comme la sortie Headphone du DaliC est assignée à la paire de sorties RCA stéréo Output 2, nous vous recommandons de ne pas modifier cette option (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4).

6. Cliquez sur **OK** pour quitter les paramètres de configuration.

Information supplémentaire : Il se peut que vous désiriez acheminer chacun des lecteurs virtuels indépendamment à chaque paire de sorties du DJ/iO afin d'utiliser une console de mixage externe. Si tel est le cas, sélectionnez **External Mixer** à partir du menu déroulant Outputs. Vous pourrez ensuite assigner les lecteurs aux paires de sorties que vous désirez.

Settings	×
Network Remote Control Codecs Global Database Sound Setup Options Performances Skin	Video Info Keyboard Shortcuts
Sound card(s): ASIO DRIVER ASIO	
ASIO driver : Numark USB Audio Device 3	ASIO config
Output channels : Master : Chan 1&2 / Headphones : Chan	384 5
OK	Cancel

TRAKTOR

Si vous utilisez le DJIjO avec les logiciels pour DJ Traktor ou Traktor LE de Native Instruments, veuillez examiner les exemples et instructions ci-dessous sur la meilleure façon de router les sorties stéréo afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de repérage et de pré-écoute.

- À partir de Traktor, cliquez sur Preferences.
- 2. Sélectionnez **Audio Setup** et cliquez sur l'onglet Soundcard.
- Ensuite, à partir du menu déroulant Audio Device, sélectionnez Numark USB Audio Device.
- 4. Cliquez sur l'onglet Output Routing.
- Maintenant, sélectionnez quelles sorties vous désirez utilisées pour les canaux du mix principal et de pré-écoute à partir du menu déroulant situé dans le bas de l'écran. Comme la sortie Headphone du DJ|IO est assignée à la paire de sorties RCA stéréo

Preferences		
Audio Setup Soundcard Soundcard O Output Routing O Input Routing Deck Preferences Browser Preferences MIDI Setup Appearance	Audio Device Sample Rate Audio Latency	Numark USB Audio Device * 44100 Hz * 5.5 ms * Control Panel R
Preferences		

Preferences				
Audio Setup Soundcard	Mixer Mode	Inte	rnal	External
Output Routing	Monitor		3: OUT 2 -	Numark USB Aud 🔻
Deck Preferences	Mono		4: OUT 3	Numark USB Aud 🔻
MIDI Setup	Master		1: OUT 0	Numark USB Aud 👻
I Appearance			2: OUT 1	Numark USB Aud 🔻

Output 2, nous vous recommandons d'utiliser la paire **Output 1** pour le canal du mix principal et la paire **Output 2** pour celui de la pré-écoute.

Information supplémentaire : Il se peut que vous désiriez acheminer chacun des lecteurs virtuels indépendamment à chaque paire de sorties du DJ/IO afin d'utiliser une console de mixage externe. Si tel est le cas, sélectionnez **External** comme Mixer Mode dans l'onglet Output Routing. Vous pourrez ensuite assigner les lecteurs aux paires de sorties que vous désirez.

MODIFICATION DES RÉGLAGES DE LATENCE

La latence est le temps que met la carte de son à répondre à une commande. En d'autres termes, le temps que met l'ordinateur à traiter les données et d'émettre un signal. Plus faible est la latence, plus l'ordinateur répond rapidement aux commandes et émet un signal.

Par exemple, si vos paramètres sont réglés à haute latence, il se peut que vous remarquiez un décalage lorsque vous modifiez les paramètres d'égalisation, le volume et les effets. Dans ce cas, nous vous recommandons de baisser les paramètres de latence de votre carte de son pour un temps de réponse plus court.

Pour modifier les paramètres de latence du DJ|iO, ouvrez le Numark USB Control Panel en cliquant sur Démarrer ► Tous programmes ► NUMARK ► Numark USB Control Panel.

Dans le bas de la fenêtre Numark USB Control Panel, il y a un menu déroulant. Faites dérouler le menu afin de visionner tous les réglages de latence possibles et de sélectionner celui désiré. Le réglage 1024 samples permet une haute latence audio avec plus de



décalage, alors que le 49 samples vous permet la plus faible latence et la réponse la plus courte.

Remarque : Selon votre ordinateur, certains réglages de latence peuvent ne pas fonctionner correctement. Si votre ordinateur est moins récent et que vous essayez d'utiliser les réglages de latence 49 samples ou 64 samples, il se peut que vous ayez des grand ou des fluctuations. SI vous avez des pertes de signal ou des fluctuations, vous devez augmenter les réglages de latence à partir du Numark USB Control Panel en sélectionnant un des réglages plus lents, tel que 512 samples ou 1024 samples.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

DJ|iO Cavo USB CD Guida rapida

Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

CARATTERISTICHE

 USB PORT (Porta USB) – Servirsi del cavo USB2.0 in dotazione per collegare questa porta ad una porta USB2.0 disponibile sul computer. Una volta collegato al computer, l'apparecchio trarrà l'alimentazione dal collegamento USB.

> Nota bene: Per funzionare appieno, il DJ[iO necessita di un collegamento USB2.0. Servendosi di un collegamento USB1.1, funzionerà solo l'uscita OUTPUT 1. Per sfruttare entrambe le uscite, collegarsi ad una porta compatibile USB 2.0 del computer.

 DC IN (Ingresso CC) – Nel caso in cui il computer non fosse in grado di garantire energia a sufficienza tramite la porta USB, si



può alimentare l'apparecchio dall'esterno collegando a questo ingresso un adattatore 6V/1A e collegando quest'ultimo all'alimentazione di rete.

- OUTPUT 1 (Uscita 1) Questo collegamento stereo RCA fornisce l'uscita Master Mix dal computer. Servirsi di un cavo stereo RCA per collegare questa uscita ad una cassa o ad un impianto di amplificazione.
- OUTPUT 2 (Uscita 2) Questo collegamento stereo RCA fornisce l'uscita Cue Mix dal computer per il monitoraggio. Il Cue Mix viene anche emesso tramite l'uscita cuffie (Headphone) sul pannello anteriore.
- 5. POWER INDICATOR (Spia dell'alimentazione) Questo LED si illumina quando il DJ|iO è acceso.
- MIC THROUGH INPUT (Ingresso Mic) Questo è un ingresso da ¼" per il microfono. Il segnale proveniente da questo ingresso verrà inviato direttamente all'uscita 1 (Master Mix) RCA.
- 7. MIC VOL (Volume mic) Questa manopola regola i livelli del microfono inviati all'uscita 1 (Master Mix).
- HEADPHONES (Cuffie) Questa uscita stereo da ¼" emette il segnale convogliato all'uscita 2 (Cue Mix). Per apprezzare appieno il cueing e il monitoraggio tramite questa uscita, assicurarsi di aver convogliato il Cue Mix del software all'uscita 2 del DJ|iO.

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI



ALIMENTAZIONE

INSTALLAZIONE DEI DRIVER

PC

Prima di iniziare a utilizzare il DJIO con il computer, sarà necessario installare i relativi driver sul computer. L'installazione è facile e veloce; procedere secondo le istruzioni:

- 1. Inserire il disco d'installazione in dotazione nel lettore CD-ROM del computer. NON COLLEGARE IL DJ|iO PER IL MOMENTO!
- 2. Fare doppio clic su Setup.exe.
- 3. Selezionare la lingua preferita.
- 4. Cliccare su Install the driver (installa il driver).
- Leggere il contratto d'utilizzo, selezionare I accept the agreement (accetto), quindi cliccare su Install (installa).
- 6. La procedura d'installazione avrà inizio. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.
- 7. Una volta completata l'installazione, apparirà la schermata di sinistra. Cliccare su Exit (esci).

IL VOSTRO DJ|IO È ORA PRONTO ALL'USO!

MAC

Prima di iniziare a utilizzare il DJJiO con il computer, sarà necessario installare i relativi driver sul computer. L'installazione è facile e veloce: procedere secondo le istruzioni:

- 1. Inserire il disco d'installazione in dotazione nel lettore CD-ROM del computer. NON COLLEGARE IL DJ|iO PER IL MOMENTO!
- 2. Aprire il CD per visualizzarne i contenuti.
- 3. Fare doppio clic su Install DJ|iO per lanciare la procedura d'installazione.
- 4. Apparirà la schermata di sinistra. Cliccare su Continue (continua).
- 5. Selezionare il disco fisso come destinazione per l'installazione dei driver e cliccare su Continue (continua)
- 6. Cliccare su Upgrade (aggiorna) per dare inizio all'installazione.
- 7. Inserire la password e cliccare su OK.
- Apparirà la finestra di avviso illustrata a destra. Selezionare Continue Installation (procedere con l'installazione).
- Cliccare su Restart per riavviare il computer e completare l'installazione. Una volta che il computer si è riavviato, collegare il DJ|iO.

IL VOSTRO DJ|IO È ORA PRONTO ALL'USO!



CONFIGURAZIONE DELL'AUDIO SOFTWARE

CUE

Se si utilizza il DJ|iO con le applicazioni software Cue o Cue Lite DJ di Numark, fare riferimento agli esempi e alle istruzioni di cui sotto per il routing delle uscite audio per apprezzare appieno delle funzioni di cueing e monitoraggio.

In Cue, cliccare sul tasto **Config** posto nell'angolo superiore destro dello schermo per accedere alle impostazioni di configurazione del Cue Lite. Apparirà la finestra illustrata a destra.

- 1. Selezionare None dal menu a cascata Inputs.
- 2. Selezionare **ASIO driver** dal menu a cascata Sound card(s) (scheda audio).
- 3. Selezionare Numark USB Audio Device dal menu a cascata ASIO driver.
- 4. Selezionare **Headphones** (cuffie) dal menu a cascata Outputs (uscite).
- Infine, scegliere quali uscite si desidera utilizzare per i canali Master e Headphones dal menu a cascata inferiore. Poiché l'uscita Headphone del DJjiO è collegata all'uscita 2 stereo RCA, si raccomanda di lasciare questa opzione come si trova (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4).
- 6. Cliccare su **OK** per uscire dalle impostazioni di configurazione.



Ulteriori Informazioni: si può inoltre inviare ciascun "deck" virtuale indipendentemente a ciascuna coppia di uscite del DJ|iO per utilizzario con un mixer esterno. Per fare ciò, selezionare External Mixer (mixer esterno) dal menu a cascata Outputs (uscite). Si potrà quindi decidere quale deck verrà inviato a quale coppia di uscite.

TRAKTOR

Se si utilizza il DJ|O con le applicazioni software Traktor o Traktor LE di Native Instruments, fare riferimento agli esempi e alle istruzioni di cui sotto per il routing delle uscite audio per apprezzare appieno le funzioni di cueing e monitoraggio.

- 1. In Traktor, cliccare su Preferences.
- Scegliere Audio Setup (impostazione audio) e cliccare sulla linguetta Soundcard (scheda audio).
- Quindi, selezionare Numark USB Audio Device menu a cascata Audio Device.
- In seguito, cliccare sulla linguetta Output Routing (convogliamento dell'uscita).
- Infine, scegliere quali uscite si desidera utilizzare per i canali Master e Monitor dal menu a cascata inferiore. Poiché l'uscita Headphone del DJ|iO è collegata alla coppia di uscite stereo RCA 2, si raccomanda di lasciare la

Output Routing			
⊘ Input Routing	Sample Rate	44100 Hz *	
B Deck Preferences Browser Preferences MIDI Setup Appearance	Audio Latency	5.5 ms 👻 Control Panel	
			_

Preferences		
Audio Setup Soundcard Dutput Routing Dutput Routing Deck Preferences Browser Preferences MIDI Setup	Mixer Mode	Internal External
	Monitor	Left (Mono) 3: OUT 2 - Numark USB Aud 🔻
	Mono	Right 4: OUT 3 - Numark USB Aud 🔻
	Master	Left (Mono) 1: OUT 0 - Numark USB Aud 🔻
Appearance		Right 2: OUT 1 - Numark USB Aud 🔻

coppia di uscite 1 come canale Master e la coppia di uscite 2 come canale Monitor.

Ulteriori Informazioni: si può inoltre inviare ciascun "deck" virtuale indipendentemente a ciascuna coppia di uscite del DJIO per utilizzarlo con un mixer esterno. Per fare ciò, selezionare External (esterna) come Mixer Mode nella linguetta Output Routing (routing uscite). Si potrà quindi decidere quale deck verrà inviato a quale coppia di uscite.

MODIFICARE LA LATENZA

La latenza audio descrive il tempo impiegato dalla scheda audio a rispondere ad un comando. In altre parole, è il tempo che occorre al computer per processare i dati ed emettere il suono. più la latenza è bassa, più rapidamente il computer risponderà ai comandi ed emetterà il suono.

Ad esempio, con impostazioni di latenza elevata, si può iniziare a notare un notevole scarto quando si modificano le impostazioni di EQ, livello ed effetti. In questo caso, diminuire la latenza della scheda audio per ottenere una risposta più rapida.

Per modificare le impostazioni di latenza del DJ|iO, aprire il pannello di controllo Numark USB cliccando su Start ▶ Tutti i Programmi ▶ NUMARK ▶ Numark USB Control Panel.

Sulla parte inferiore del pannello di controllo Numark USB apparirà un menu a cascata. Cliccare sulla freccia del menu a cascata per visualizzare le impostazioni di latenza disponibili e selezionare quella desiderata. L'impostazione '1024 samples' porterà un'elevata latenza audio e un maggiore intervallo,



mentre quella '49 samples' offre la minore latenza audio e la maggiore velocità di risposta.

Nota bene: a seconda del tipo di computer, alcune impostazioni di latenza potrebbero non funzionare correttamente. Se si lavora su un computer lento e si cerca di utilizzare le impostazioni di latenza audio '49 samples' o '64 samples', si potrebbero verificare cadute dell'audio e difetti. Se ciò si dovesse verificare, si dovrà aumentare la latenza audio nel pannello di controllo Numark USB scegliendo una delle impostazioni più lente, quali '512 samples' o '1024 samples'.

INHALT DER VERPACKUNG

Kurzanleitung

DJ|iO USB Kabel

Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

CD

ÜBERSICHT

- USB PORT Verwenden Sie bitte das beiliegende USB2.0 Kabel, um diesen Anschluss mit einem freien USB2.0 Port des Computers zu verbinden. Beim Anschluss an den Computer wird das Gerät über USB mit Strom versorgt.
- Hinweis: Das DJ|iO benötigt für einen vollständigen und störungsfreien Betrieb eine USB2.0 Verbindung. Wenn Sie eine USB1.1 Verbindung verwenden, ist nur der OUTPUT 1 in Betrieb. Zur Verwendung beider Ausgänge, achten Sie darauf, dass Sie das Gerät an einen USB2.0 kompatiblen Port Ihres Computers anschließen.



- DC IN Falls Ihr Computer nicht genügend Spannung am USB Port ausgibt, können Sie hier ein optionales 6V/1A Netzteil anschließen.
- OUTPUT 1 Dieser Stereo RCA Anschluss gibt den Master Mix Ausgang Ihres Computers aus. Schließen Sie hier Ihre aktiven Lautsprecher oder ein Verstärkersystem an.
- OUTPUT 2 Über diesen Stereo RCA Ausgang können Sie den Cue Mix vom Computer zum Abhören abgreifen. Beachten Sie, dass der Cue Mix auch über den Headphone Ausgang auf der Vorderseite wiedergegeben wird.
- 6. POWER INDICATOR Diese LED leuchtet auf, wenn das DJ|iO eingeschaltet ist.
- MIC THROUGH INPUT Dies ist ein 6,3mm Mikrofonklinkeneingang. Das hier anliegende Signal wird direkt zum Output 1 (Master Mix) geroutet.
- 8. MIC VOL Mit diesem Regler bestimmen Sie die Mikrofonlautstärke am Output 1 (Master Mix).
- HEADPHONES Dieser Stereoklinkenanschluss gibt dasselbe Signal, wie der Output 2 (Cue Mix) Ausgang aus. Um in Ihrer Software Cueing und Monitoring Funktionen über diese Ausgänge zu aktivieren, sollte der Cue Mix in Ihrer Software zum Output 2 des DJJiO geroutet sein.

ANSCHLUSSÜBERSICHT



27

INSTALLATION DER TREIBER

PC

Bevor Sie das DJ|iO mit Ihrem Computer verwenden können, müssen Sie die für den Betrieb notwendigen Treiber installieren. Das ist ganz einfach und geht schnell – folgen Sie einfach diesen Anweisungen:

- 1. Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein. SCHLIESSEN SIE DAS DJ|IO NOCH NICHT AN!
- 2. Klicken Sie die Datei Setup.exe doppelt an.
- 3. Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- 4. Klicken Sie auf Treiber installieren.
- Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, klicken Sie zunächst auf Ich stimme der Vereinbarung zu, gefolgt von Installieren.
- 6. Der Installationsvorgang startet. Folgen Sie bitte den Anweisungen im Bildschirm.
- 7. Nach Beendigung der Installation sehen Sie die hier links gezeigte Meldung. Klicken Sie auf ENDE.

SIE KÖNNEN NUN IHR DJ|iO VERWENDEN!

MAC

Bevor Sie das DJ|iO mit Ihrem Computer verwenden können, müssen Sie die für den Betrieb notwendigen Treiber installieren. Das ist ganz einfach und geht schnell – folgen Sie einfach diesen Anweisungen:

- 1. Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein. SCHLIESSEN SIE DAS DJ/iO NOCH NICHT AN!
- 2. Öffnen Sie die CD am Bildschirm, um den Inhalt zu sehen.
- 3. Klicken Sie Install DJ/iO doppelt an, um die Installation zu starten.
- 4. Das hier links dargestellte Fenster erscheint. Klicken Sie auf Continue.
- 5. Wählen Sie Ihre Festplatte als Installationsziel aus und klicken Sie auf Continue.
- 6. Mit einem Klick auf Upgrade starten Sie die Installation.
- 7. Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie OK.
- 8. Nun erscheint die hier rechts angezeigte Meldung. Wählen Sie **Continue Installation**.
- Klicken Sie auf Restart, um Ihren Computer f
 ür die Beendigung des Installationsvorgangs neu zu starten. Nach dem Hochfahren des Computers können Sie das DJ|iO anschließen.

SIE KÖNNEN NUN IHR DJ|iO VERWENDEN!



SOFTWARE-AUDIOEINSTELLUNGEN

CUE

Bei der Verwendung des DJ|iO mit der Cue oder Cue Lite DJ Software von Numark beachten Sie bitte die nun folgenden Hinweise, um Ihre Audioausgänge für Cueing und Monitoring richtig zu routen.

Klicken Sie in Cue auf die **Config** Taste in der oberen rechten Ecke des Programmfensters, um die Einstellungen des Programms aufzurufen. Sie sehen dann das rechts dargestellte Fenster.

- Wählen Sie aus dem Inputs Aufklappmenü NONE aus.
- 2. Wählen Sie ASIO driver im Soundkarten Menü aus.
- 3. Definieren Sie das Numark USB Audio Device im ASIO driver Auswahlmenü.
- Wählen Sie aus dem Outputs Menü HEADPHONES aus.
- Zuletzt können Sie im untersten Menü definieren, welche Ausgänge Sie als Masterund Kopfhörerkanäle verwenden können. Da beim DJIiO das Signal des Kopfhörerausgangs identisch mit dem des Output 2 Ausgangs ist, empfehlen wir diese Option unverändert zu lassen (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4).
- Klicken Sie zum Verlassen der Konfigurationseinstellungen auf OK.

Network | Remote Control | Codecs | Global Database | Video | Info Sound Setup Options | Performances | Skin | Keyboard Shortcuts Innuts NONE Outputs ASIC Sound card(s) DRIVER ASID driver : Numark USB Audio Device ASIO config... Output channels : Master : Chan 1&2 / Headphones : Chan 3&4 5 пк Cancel

Zusatzinformation: Wenn Sie jedes virtuelle Deck zu einem der Ausgänge des DJ/iO zuweisen möchten, um einen externen Mixer verwenden zu können, wählen Sie bitte External Mixer im Outputs Auswahlmenü aus. Nun können Sie entscheiden, welches Deck zu welchem Ausgangspaar geroutet wird.

TRAKTOR

Bei der Verwendung des DJJiO mit den Programmen Traktor oder Traktor LE von Native Instruments beachten Sie bitte die nun folgenden Hinweise, um Ihre Audioausgänge für Cueing und Monitoring richtig zu routen.

- Klicken Sie in Traktor auf Preferences.
- 2. Wählen Sie das Audio Setup und klicken Sie auf den Soundcard Tab.
- Wählen Sie im Audio Device Aufklappmenü Numark USB Audio Device.
- 4. Klicken Sie nun den Output Routing Tab an.
- Zuletzt können Sie festlegen, welche Ausgänge als Main- oder Monitorkanäle verwendet werden sollen. Da das Signal des Kopfhörerausgangs beim DJ|iO mit dem des Output 2 Ausgangs

Preferences		
Audio Setup Soundcard	Audio Device	Numark USB Audio Device
Output Routing	Sample Rate	44100 Hz *
Deck Preferences Browser Preferences	Audio Latency	5.5 ms 👻 Control Panel 🛪
MIDI Setup Appearance		
Preferences		
Audio Setup	Mixer Mode	Internal External
Output Routing	Monitor	Left (Mono) 3: OUT 2 - Numark USB Aud 🔻
Deck Preferences Broweer Preferences	Mono	Right 4: OUT 3 - Numark USB Aud *
MIDI Setup	Master	Left (Mono) 1: OUT 0 - Numark USB Aud 🔻
E Appearance		Right 2: OUT 1 - Numark USB Aud *

identisch ist, empfehlen wir die Verwendung des Output 1 als Masterkanal und des Output 2 als Monitorkanal.

Zusatzinformation: Wenn Sie jedes virtuelle Deck zu einem der Ausgänge des DJ/iO zuweisen möchten, um einen externen Mixer verwenden zu können, definieren Sie bitte External im Mixer Mode unter dem Output Routing Tab. Nun können Sie bestimmen, welches Deck zu welchem Ausgangspaar geroutet wird.

ÄNDERN DER LATENZ

Der Begriff "Audiolatenz" beschreibt die Zeitspanne, die Ihre Soundkarte zur Reaktion auf einen Befehl benötigt. Anders ausgedrückt wird mit Latenz die Zeit beschrieben, die der Computer zum Bearbeiten und zur Wiedergabe von Audiodaten benötigt. Je niedriger die Latenz ist, desto schneller reagiert Ihr Computer auf Befehle und spielt Klänge ab.

Sie werden beispielsweise bei hohen Latenzeinstellungen bemerken, dass die Ausführung von EQ-Änderungen, Lautstärkeanpassungen oder Effektjustierungen stark verzögert erfolgt. In diesem Fall sollten Sie die Latenz Ihrer Soundkarte verringern, um die Änderungen schneller hören zu können.

Um die Latenzeinstellung Ihres DJ|iO anzupassen, öffnen Sie das Numark USB Control Panel. Klicken Sie dazu auf Start ► Alle Programme ► NUMARK ► Numark USB Control Panel.

Im unteren Bereich dieses Fensters wird Ihnen ein Aufklappmenü auffallen, indem Sie eine Latenzeinstellung auswählen können. Die Einstellung 1024 samples' resultiert in einer sehr hohen



Audiolatenz, während die Einstellung '49 samples' die niedrigste Latenz und eine schnelle Reaktion ergibt.

Wichtiger Hinweis: Abhängig von Ihrem Computer könnten manche Latenzeinstellungen nicht richtig funktionieren. Wenn Sie einen älteren, langsamen Rechner besitzen und die Audiolatenz auf '49 samples' oder '64 samples' einstellen, könnten Sie Audioaussetzer und Signalstörungen wahrnehmen. Dann sollten Sie die Audiolatenz im Numark USB Control Panel erhöhen, indem Sie höhere Einstellungen, wie '512 samples' oder '1024 samples' wählen.

www.numark.com

MANUAL VERSION 1.5