GKC-1648 Size Chart

Alesis	QS8.1									
Casio	AT5	WK-110	WK-1300	WK-200	WK-210	WK-225	WK-3000	WK-3200	WK-3300	WK-3500
	WK-3700	WK-3800	WK-500	WK-6500	WK-7500	WK-7500	WK-8000	YPG-225	YPG-525	YPG-625
General Music	S2									
Hammond	XK-2	XK-3	XK-3C							
Ketron	AUDYA 76	SD5	SD8	Solton SD-1	SX3000	VEGA	VEGA EX4	XD-9		
Korg	Havian 30	Krome 88	Kronos X 73	Kronos X 88	Kross 88	M3-88	OASYS 76	OASYS 88	Pa588	Pa80
	Pa88	SP-250	SP-280	Trinity Pro X 88	TRITON EXTREME 88	TRITON STUDIO 61	TRITON STUDIO 76	TRITON STUDIO 88		
Kurzweil	Forte	Forte 7	Forte SE 88-key Stage Piano	K2600	K2600S	K2600X	K2600XS			
Open Labs	NEKO 64 61	NEKO 64 76	NEKO LE 61	NEKO LE 76	NeKo XXL					
Roland	EP880	FANTOM G7	FANTOM X8	G-1000	G-70	Jupiter 80	RD-600	RD-70	VA-76	VK-1000
	V-Piano	VR-700	VR760	XV-88						
ROLI	Seaboard Grand Stage									
StudioLogic	Numa	Numa Nero								
Technics	KN7000									
Yamaha	9000 Pro	CP-1	CP300	CP-5	DGX203	DGX230	DGX305	DGX505	DGX620	DGX640
	Genos	KX8	MM8	MO8	Montage7	Montage8	MOTIF ES7	MOTIF ES8	MOTIF XF7	MOTIF XF8
	MOTIF XS7	MOTIF XS8	MOTIF8	MOX8	MOXF8	MX88	P-150	P-155	P-200	P-250
	P-90	PF15	PF500	PSR-E453	PSR-EW400	PSR-EW410	S08	S70 XS	S80	S90
	S90ES	S90XS	Tyros	Tyros2	Tyros3	Tyros4	Tyros5-61	Tyros5-76	YPG225	YPG-235
	YPG525	YPG625								