**GTSA-KEY88SL Size Chart**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akai | MPK88 | | | | | | | | | |
| Alesis | FUSION 8HD | QS8.2 | | | | | | | | |
| Arturia | KeyLab 88 | | | | | | | | | |
| Casio | 140 | 140S | CDP-100 | Privia Pro PX-560 | Privia Pro PX-560 | Privia PX-160 | Privia PX-360 | PS20 | PX-100 | PX110 |
| | PX-120 | PX-130 | PX-150 | PX-200 | PX-3 | PX-300 | PX-310 | PX-320 | PX-330 | PX-350 |
| | PX500L | PX-5S | | | | | | | | |
| Clavia | NORD STAGE 88 | | | | | | | | | |
| Kawai | EP3Kawai | ES6 | | | | | | | | |
| Korg | B1 Digital Piano | Pa1X PRO | Pa1X PRO ELITE | S170s | SP170 | SP-200 | SP-250 | SP-300 | SP-500 | TRITON EXTREME 76 |
| Kurzweil | Artis SE | SP2XS | SP-88 | SPS4-8 | | | | | | |
| Nord | Piano 2 HA88 | Piano 4 | Piano 88 | Stage 2 EX 88 | Stage 2 HA88 | Stage 3 88 | STAGE 88 | | | |
| Roland | EXR-7 | FANTOM X7 | FP-2 | FP-2C | FP-30 | FP-4 | FP4BK | FP4C-BK | FP4C-WT | FP-4F |
| | FP4WH | FP-5 | FP-50 | FP-5C | FP-7 | FP-7F | | | | |
| StudioLogic | Acuna88 | Numa Nano | SL 990XP | SL880PRO | SL-990PRO | VMK188 | VMK-88+ | | | |
| Yamaha | CP33 | P-120 | P-120S | P-140 | P-255 | P-45 | P-60 | P-60S | P-70 | P-85 |
| | P-95 | | | | | | | | | |