G-TOUR-88V2SL Size Chart

Akai	MPK88									
Alesis	FUSION 8HD									
Casio	140	140S	P70	P70S	Privia Pro PX-560	Privia Pro PX-560	Privia PX-160	Privia PX-360	PS20	PX-100
	PX-130	PX-150	PX-3	PX-330	PX-350	PX-5S				
Clavia	NORD STAGE 88									
CME	UF8	UF80	VX 8							
Kawai	EP3Kawai	ES6								
Korg	B1 Digital Piano	Kronos 88	Kronos Platinum 88	M50-88	Pa1X PRO	Pa1X PRO ELITE	S170s	SP170	SP-200	SP-300
	TR88	TRITON EXTREME 76	TRITON LE 88							
Kurzweil	PC-1X	PC-1XL	PC2X	PC3A8	PC3K8	PC3LE8	PC3X	PC88	SP2X	SP2XS
	SP3X	SP4-8	SP5-8	SP-88	SP-88X	SPS4-8				
M-Audio	PRO88									
Native Instruments	Komplete Kontrol S88									
Roland	FA-08	FP-4	FP4BK	FP4C-BK	FP4C-WT	FP-4F	FP4WH	FP-5	FP-50	FP-5C
	FP-7	FP-7F	FP-80	JUNO-DS88	RD150	RD-170	RD-300GX	RD300NX	RD-300SX	RD-700GX
	RD-700GXF	RD-700NX	RD-700SX	RD-800						
StudioLogic	SL 990XP	SL880PRO	SL-990PRO	VMK188	VMK-88+					
Williams	ENCORE									
Yamaha	CP33	P-120	P-120S	P-140	P-255	P-45	P-60	P-60S	P-70	P-85
	P-95									