# TURBO PRO KIT

**BOX CONTENTS** (English)
**CONTENIDO DE LA CAJA** (Español)
**CONTENU DE LA BOÎTE** (Français)
**CONTENUTI DELLA CONFEZIONE** (Italiano)
**LIEFERUMFANG** (Deutsch)

v1.0

Drum key
Llave de ajuste de tambores
Clé de batterie
Chiave di accordatura
Stimmschlüssel

**A**



Outer Vertical Posts
Postes verticales exteriores
Montants verticaux extérieurs
Pali di supporto verticali esterni
Äußere Vertikalstreben

**B** (2)

Outer Crossbars
Barra transversale exteriores
Barres horizontales extérieures
Traverse esterne
Äußere Querstangen

**E** (2)




Left Middle Support Post
Poste de soporte intermedio izquierdo
Montant de support central gauche
Palo di supporto centrale sinistro
Linker mittlerer Stützpfosten

**F**



Clamp Screws
Tornillos de la abrazadera del módulo
Vis de serrage du module
Viti di fissaggio del modulo

**I** (8)

Drum Clamp
Abrazadera de tom
Pince de tambour
Morsetto per percussione
Drum-Klemme
Modulklemmschrauben

**J** (4)

**C**

Snare Crossbar
Barra transversal del Redoblante
Barre transversale de Caisse claire,
Barra Traversa del Rullante
Snare-Querstrebe

**D**

Middle Crossbar
Barra transversal intermedia
Barre transversale centrale
Traversa centrale
Mittlere Querstrebe

**G**



Right Middle Support Post
Poste de soporte intermedio derecho
Montant de support central droit
Palo di supporto centrale destro
Rechter mittlerer Stützpfosten

**H** (3)

Cymbal Clamp
Abrazadera de platillo
Pince de cymbale
Morsetto per piatto
Beckenklemme

**K** (4)




Snare, Tom 1, Tom 2, Tom 3
Redoblante, Tom 1, Tom 2, Tom 3
Caisse claire, Tom 1, Tom 2, Tom 3
Rullante, Tom 1, Tom 2, Tom 3
Snare, Tom 1, Tom 2, Tom 3

**L** (3)




Cymbal Arm
Brazo para platillos
Perche pour cymbale
Braccio del piatto
Becken-arm

Crash, Hi-hat, Ride Cymbals
Platillo Crash, Hi-hat, Ride
Charleston, Hi-hat, ride, Cymbale
Piatto Crash, Hi-hat, Ride
Crash, Hi-hat, Ride Becken

**M** (3)




Kick Pedal/Beater
Pedal del bombo/Maza
Pédale de grosse caisse/Mailloche
Pedale della grancassa/Battente
Kick-Pedal/Beater

**N**




TURBO PRO Drum Module
Módulo de batería TURBO PRO
Module de percussion TURBO PRO
Modulo batteria TURBO PRO
TURBO PRO Drum-Modul

**Q**

Trigger Cable Snake
Manojo de cables disparadores
Câble multipaire pour déclencheur
Multicavo trigger
Trigger-Kabelschlange

**R**

Cable Wraps
Envolturas de cable
Enroulements de câble
Avvolgicavi
Kabelumwicklungen

**U**

Drum Sticks
Baquetas
Baguettes
Bacchette per batteria
Drum-Sticks

**V**



***Note: See the Trigger Cable Snake Connector Labels.***




**O**

Kick Drum Tower
Soporte del bombo
Grosse caisse
Torre per grancassa
Kick-Drum-Turm

**P**

Hi-Hat Pedal
Pedal del Hi-Hat
Pédale de cymbale charleston
Pedale Hi-Hat
Hi-Hat-Pedal

**S**

Power Adapter
Adaptador de alimentación
Adaptateur d'alimentation
Adattatore di alimentazione
Netzteil

**T**




Drum Throne
Taburete de la Batería
Tabouret de Batteur
Sgabello
Drumhockers

**W**

Headphones
Auriculares
Casque
Cuffie
Kopfhörer

**X**




Spare Parts
Piezas de recambio
Pièces de rechange
Parti di ricambio
Ersatzteile

For further support, contact Tech Support at **ALESIS.COM/SUPPORT**.
Si desea más asistencia, contacte con el Soporte Técnico en **ALESIS.COM/SUPPORT**.
Si vous avez besoin d'assistance, contactez-nous sur **ALESIS.COM/SUPPORT**.
Per ulteriori informazioni, contattare il Supporto Tecnico visitando **ALESIS.COM/SUPPORT**.
Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an die technische Beratung auf **ALESIS.COM/SUPPORT**.