



Solus Travel Bass Guitar Setup Guide

Thank you for purchasing the G4M Solus Travel Bass Guitar. To get the most out of your product, please follow this guide carefully.

STEP 1



STEP 2



If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: +44 (0) 330 365 4444 or info@gear4music.com
 KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM • LAHNSTRAßE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND • WWW.GEAR4MUSIC.COM

EN WARNING!

If used improperly, batteries may explode or leak and cause damage or injury. In the interest of safety:
 Make sure you observe the correct polarity when replacing batteries
 Avoid using new batteries together with used ones
 Avoid mixing different types of batteries
 Remove batteries if the appliance is to remain unused for an extended period of time
 Never keep batteries together with metallic objects such as ballpoint pens, necklaces, hairpins, etc.
 Used batteries must be disposed of in compliance with whatever regulations for their safe disposal that may be observed in the region in which you live.
 Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

CZ VAROVÁNÍ!

Pokud je zařízení používáno nesprávně, baterie mohou explodovat nebo proskakovat a způsobit škodu nebo zranění. V zájmu bezpečnosti postupujte následovně:
 Ujistěte se, že baterie jsou v správné polaritě při jejich výměně
 Vyhýbejte se používání nových baterií se starými
 Vyhýbejte se používání různých typů baterií
 Baterie vyměňte ze zařízení, pokud není používáno po delší dobu
 Nikdy nedržte baterii v blízkosti železných objektů jako kulicové pero, náhrdelník, sponky a pod.
 Použité baterie musí být zlikvidovány v souladu s regulacemi toho daného území na kterém žijete.
 Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například slunečnímu záření, ohni a podobně.
 Nebezpečí exploze pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahradte pouze stejným, anebo ekvivalentním typem.

DK DVARSELI

Hvis denne bruges forkert så kan batterierne eksplodere eller lække og forårsage skader. Af hensyn til sikkerheden:
 Sørg for at overholde den korrekte polaritet, når du udskifter batterierne
 Undgå at bruge nye batterier sammen med brugte batterier
 Undgå at blande forskellige typer af batterier
 Fjern batterierne, hvis apparatet ikke bliver brugt i en længere periode
 Opbevar aldrig batterier sammen med metalgenstande såsom kuglepenn, halskæder, hårnåle osv.
 Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for sikker bortskaffelse i det område hvor du bor.
 Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte sollys, ild eller lignende.
 Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftet med en forkert type. Udskift det kun med samme eller tilsvarende type.

NL WAARSCHUWING!

Bij onjuist gebruik kunnen de batterijen exploderen of lekken en zo schade of verwondingen aanbrengen, in het belang van de
 Zorg dat u de juiste batterijen gebruikt
 Vermijd nieuwe met oude batterijen samen te gebruiken.
 Vermijd verschillende soorten batterijen samen te gebruiken.
 Verwijder batterijen als het apparaat een lange tijd niet gebruikt wordt.
 Bewaar batterijen nooit met metalen voorwerpen zoals ballpoint pennen, kettingen, haarspeldje.
 Verwijder de lege batterijen overeenkomstig de reglementen die in uw land in effect zijn.
 Batterijen mogen niet vrijgesteld worden aan extreme hitte zoals zonneschijn of vuur.
 Gevaar van explosie als de batterij niet goed geplaatst is. Vervang alleen met de geschikte of zelfde soort batterij.

FI VAROITUS!

Jos laitetta käytetään väärin, akku voi vaurioitua tai vauriota ja aiheuttaa vaurioita tai vammoja.
 Turvallisuuden vuoksi:
 Varmista, että paristot on vaihdettu oikein
 Älä käytä uusia paristoja yhdessä vanhojenkanssa
 Vältä erilaisten paristojen sekoittamista
 Poista paristoja, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
 Älä koskaan pidä akkuja yhdessä metallisten esineiden kanssa, kuten kuulakärkikynät, kaulakoru, hiuseulat jne.
 Käytetty paristot on hävitetävänohduatetaan turvallisuuks kääsitteilyn koskevia määräyksiä alueella.
 Paristoja ei saa alustaa lämmölle kuten aurinkopainista tai tulii tai vastaava.
 Räjähdysvaara, jos akku on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavan tyyppisellä.

FR ATTENTION!

Si elles ne sont pas manipulées correctement, les piles risquent de couler ou d'exploser, et occasionner des dégâts matériels ou des blessures. Par mesure de sécurité :

Respecter la polarité lors du changement des piles
 Éviter d'utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps
 Éviter d'utiliser des types de piles différents en même temps
 Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, retirer les piles
 Ne jamais mettre les piles en contact avec des objets métalliques tels que des stylos à bille, des colliers, épingles à cheveux, etc.
 Les piles usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales spécifiques.
 Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu, etc.
 Risque d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Remplacer uniquement avec le même type ou équivalent.

DE WARNUNG!

Bei unsachgemäßer Verwendung können Batterien explodieren oder auslaufen und Schäden oder Verletzungen verursachen. Im Interesse der Sicherheit:
 Achten Sie beim Austausch der Batterien auf die richtige Polarität.
 Vermeiden Sie es, neue Batterien zusammen mit gebrauchten Batterien zu verwenden.
 Vermeiden Sie es, verschiedene Batterietypen zu mischen.
 Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
 Bewahren Sie niemals Batterien zusammen mit metallischen Objekten wie Kugelschreibern, Halsketten, Haarnadeln usw. auf.
 Gebrauchte Batterien müssen entsprechend den in Ihrer Region geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.
 Batterien dürfen nicht extremer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
 Wird die Batterie unsachgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Austausch nur durch identisches oder funktionsgleichen Batterietyp.

IT AVVERTIMENTO!

Se utilizzato in modo improprio, le batterie possono esplodere o perdere liquido e causare danni o infortunio. Per la vostra sicurezza:
 Fate in modo di rispettare la polarità quando le batterie vengono sostituite
 Evitate di combinare batterie vecchie e nuove
 Evitate di combinare differenti modelli di batterie
 Rimuovere le batterie se il prodotto rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo
 Non avvicinare mai le batterie a oggetti metallici quali penna a sfera, collane, spille, ecc.
 E' necessario disporre delle batterie usate secondo le regole stabilite nel paese in cui vivete.
 Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessive come fuoco, luce del sole, ecc.
 Pericolo di esplosione nel caso in cui la batteria non venga inserita correttamente. Rimpiazzare la batteria usata con un modello uguale.

NO ADVARSELI

Hvis felaktigt bruk kan batteriene eksplodere, lekke, og forårsake skade. For sikkerhets skyld:
 Pass på at du følger riktig polaritet når du bytter batterier
 Unngå å bruke nye batterier sammen med brukte
 Unngå å blande forskjellige typer batterier
 Fjern batteriene hvis apparatet skal forbli ubrukt over en lengre periode
 Ikke opbevar batterier sammen med metalliske gjenstander som for eksempel kulepenn, halskjeder, hårnåler osv.
 Brukte batterier må kastes i samsvar med gjeldende regelverk for trygg kasting i regionen du bor i.
 Batterier må ikke utsettes for høy varme som f.eks. solskin, brann eller lignende.
 Fare for eksplosjon dersom batteriet ikke er erstattet på riktig måte. Erstatt kun med samme eller tilsvarende type.

PL OSTRZEŻENIE!

Jeżeli produkt jest używany nieprawidłowo, baterie mogą eksplodować lub przeciekać. W celu zachowania bezpieczeństwa należy:
 Uprzewnić się, że wymieniane baterie mają odpowiednią polaryzację
 Unikać jednoczesnego używania nowych i używanych baterii
 Unikać mieszania różnych typów baterii
 Usunąć baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu.
 Nigdy nie przechowywać baterii razem z metalowymi obiektami, takimi jak długopisy kulkowe, naszyjniki, spinaki do włosów itd.
 Zużyte baterie należy pozbyć się zgodnie z przepisami o bezpiecznym usuwaniu obowiązujących w zamieszkanywnym regionie.
 Baterie nie mogą być wyeksponowane na nadmierne gorąco, jak np. słońce czy ogień.
 Jeżeli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo, istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.

PT ATENÇÃO!

O uso inadequado das pilhas poderá levar a explosão ou fugas resultando em graves acidentes. Para sua segurança, por favor:
 Verifique se a polaridade das pilhas está correta
 Evite utilizar pilhas novas e antigas ao mesmo tempo
 Evite utilizar diferentes tipos de pilhas ao mesmo tempo
 Retire as pilhas do equipamento na eventualidade de inatividade por longo período de tempo
 Nunca exponha as pilhas de objetos metálicos como pinos de cabelo, colares, brincos ou canetas, etc.
 Pilhas usadas deverão ser descartadas de acordo com os regulamentos de reciclagem aplicáveis no seu local de residência.
 Não exponha as baterias a calor excessivo como luz solar directa ou fogo vivo.
 Perigo de explosão no caso de colocação incorrecta da bateria. Substitua apenas por bateria igual ou equivalente.

SK VÝSTRAHA!

Ak je zariadenie používané nesprávne, batéria môžu explodovať, alebo vytiecť a spôsobiť škodu alebo zranenie. V zájme bezpečnosti postupujte následovne:
 Uistite sa, že batérie sú v správnej polarite pri ich výmene
 Vyhýbajte sa používaniu nových batérií so starými
 Vyhýbajte sa používaniu rôznych typov batérií
 Batéria vyberte zo zariadenia v prípade ak nie je používaný po dlhšiu dobu
 Nikdy nedržte batériu v blízkosti železných objektov ako guľôčkové pero, náhrdelník, sponky a pod.
 Použité batérie musia byť zlikvidované v súlade s reguláciami toho daného územia na ktorom žijete.
 Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
 Hrozí nebezpečenstvo výbuchu ak je batéria nesprávne vymenená. Batériu nahradte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.

S OPOZROZI!

V primeru nepravilne uporabe, baterije lahko eksplodirajo ali puščajo in povzročijo škodo ali poškodbo. V interesu varnosti:
 Poskrbite, da pazite na pravilno polarnost ob zamenjavi baterij
 Izogibajte se uporabi novih baterij skupaj z rabljenimi
 Izogibajte se mešanju različnih vrst baterij
 Odstranite baterije, če se naprava ne bo uporabljala za daljše časovno obdobje
 Nikoli ne hranite baterije skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kemični svinčniki, veržice, lasnice, itn.
 Rabljene baterije je potrebno odstraniti v skladu s katerimi koli predpisi za njihovo varno odlaganje, ki veljajo v regiji v kateri živite.
 Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.
 Nevarnost eksplozije, če so baterije nepravilno zamenjane. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.

ES ¡ADVERTENCIA!

El uso inadecuado de las pilas puede causar explosión o fugas y resultar en daños o lesiones. Para su seguridad, por favor:
 Compruebe la polaridad al reemplazar las pilas
 Evite utilizar pilas nuevas y antiguas al mismo tiempo
 Evite utilizar diferentes tipos de pilas al mismo tiempo
 Saque las pilas del aparato si no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
 Nunca deje las pilas junto a objetos metálicos como bolígrafos, collares u horquillas.
 Para deshacerse de las pilas usadas, debe seguir la normativa de su región o área.
 No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo como luz solar directa o llamas.
 Peligro de explosión si la pila es reemplazada incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

S'VARNING!

Om produkten används felaktigt kan batterierna explodera eller börja läcka och orsaka skada. För att undvika skador:
 Se till att batterierna sätts in i förhållande till rätt polaritet
 Undvik att använda nya batterier med gamla
 Undvik att blanda olika sorters batteri
 Avlägsna batterierna om produkten kommer att vara oanvänd under en längre tid
 Förvara aldrig batterier tillsammans med andra metallobjekt såsom pennor, halsband, hårlåsar, etc.
 Använda batterier bör kastas enligt lokala säkerhetsregulationer.
 Batterier bör ej utsättas för hög värme såsom solljus, eld eller liknande.
 Risk för explosion om batterierna har sätts in felaktigt. Ersätt endast med samma batterisort.