



HP-170

STEREO HEADPHONES

USER MANUAL

We want you to be entirely happy with your product. If you have any issues or questions about your product, please contact the Gear4music Customer Service Centre on 0330 365 4444 or info@gear4music.com.



WARNING!

EN

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel

Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock

The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product

Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

This product must be disposed of in compliance with the regulations in which you live for their safe disposal.

Listening with this unit at high volume may affect your hearing.

Use the supplied headphone cable only. Make sure that the headphone cable is firmly inserted.

For traffic safety, do not use this product while driving or cycling.

Do not use the product in places where it would be dangerous if you are unable to hear ambient sound.

Do not put weight on or pressure on this product as it may cause the product to deform during long storage.

If you experience discomfort from using the product, stop using it immediately.

VAROVÁNÍ!

CZ

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkažte na kvalifikované servisní oddělení.

Neumisťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s přímým slunečním světlem, nadměrným prášením, mechanickými vibracemi nebo šokem.

Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.

Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.

Umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejití interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zařízení výrobky jako např. noviny, kuchyňské utěrky, záclony apod.

V zájmu zachování bezpečnosti musí být tento produkt zneškodněn v souladu s platnou legislativou.

Poslouchání s tímto produktem při vysoké hlasitosti může poškodit Váš sluch.

Používejte pouze kabel dodávaný se sluchátky. Ujistěte se, že kabel je pevně vložený.

Pro zachování dopravní bezpečnosti nepoužívejte tento produkt při řízení.

Nepoužívejte tento produkt na místech kde by bylo nebezpečné neslyšet okolní hluk.

Neumisťujte na tento produkt závaží anebo na něj nevyvíjejte tlak jelikož to může produkt poškodit.

Pokud při používání produktu cítíte nepohodlí, přestaňte ho prosím ihned používat.

WARNUNG!

DE

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.

Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.

Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitze (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

Dieses produkt muss entsprechend der vorschriften des landes, in dem sie leben, sicher entsorgt werden.

Wenn sie dieses gerät mit hoher lautstärke betreiben, kann es zu gehörschäden kommen.

Verwenden sie ausschliesslich das mitgelieferte kopfhörerkabel. Stellen sie sicher, dass das kopfhörerkabel fest eingesteckt ist.

Verwenden sie dieses produkt aus gründen der verkehrssicherheit nicht beim führen von kraftfahrzeugen oder beim fahrradfahren.

Verwenden sie dieses produkt nicht an orten, an denen es gefährlich wäre, die umgebungsgeräusche nicht hören zu können.

Achten sie darauf, dass auf diesem produkt kein gewicht oder druck lastet. Andernfalls kann sich das produkt bei langer aufbewahrung verformen.

Wenn sie nach verwendung des produkts unwohlsein verspüren, verwenden sie das produkt auf keinen fall weiter.

ADVARSEL!

DK

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udskiftelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale

Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støj, mekaniske vibrationer eller stød

Produktet må ikke udsættes for vand eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, må anbringes på produktet

Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet

Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventiler (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventillationen må ikke blokeres med overdækning af apparatet med genstande som aviser, dug, gardiner osv.

I tilfælde af at produktet skal bortskaffes, skal det ske i overensstemmelse med reglerne der hvor du bor.

Brug af dette produkt ved høj lydstyrke kan påvirke din hørelse.

Brug kun det medfølgende kabel og vær sikker på, at det er tilsluttet korrekt.

Af trafikikkerhedsmæssige årsager, brug ikke dette produkt under kørsel eller cykling.

Brug ikke dette produkt på steder, hvor det er farligt ikke at kunne høre omgivelserne.

Læg ikke vægt eller pres på produktet, da dette kan gøre produktet deformt.

Hvis du oplever ubehag under brug, stop med det samme at bruge produktet.

¡ADVERTENCIA!

ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo.

Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

Para desechar este producto, por favor siga la normativa y reglamentos de residuos de su zona

Puede sufrir una pérdida auditiva irreparable y permanente si utiliza este producto con el volumen alto

Utilice únicamente el cable suministrado. Asegúrese de que el cable esté insertado firmemente.

Para evitar un posible accidente, no utilice este producto mientras conduce cualquier tipo de vehículo.

Evite utilizar este producto en lugares donde sea necesario oír el ruido externo para su propia seguridad.

Para evitar daños al producto, evite su almacenaje en sitios de presión o peso excesivo.

Si padece algún tipo de malestar al utilizar este producto, pare de usarlo de inmediato

VAROITUS!

FI

Älä avaa kantta. Ei sisällä käyttäjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain pätevä huoltomies.

Älä säilytä tuotetta minkään kuumen lähellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa värinässä tai iskussa

Tuotetta ei saa altistaa tippuvalle tai loiskeelle tai nesteitä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähetyvillä

Avotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.

Salli riittävä ilmankierto ja vältä tuuletusaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Tämä tuote tulee hävittää turvallisesti kuntasi sääntöjä ja ohjeita noudattaen.

Tämän laitteen kuuntelu korkealla äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.

Käytä vain mukana tullutta kuulokkeiden kaapelia. Tarkista, että johto on kunnolla liitetty.

Liikenneturvallisuuden vuoksi, älä käytä tuotetta ajaessa tai pyöräillessä.

Älä käytä tätä tuotetta paikoissa joissa voisi olla vaarallista olla kuulematta ympäröiviä ääniä.

Älä pistä tuotetta painon tai paneen alle sillä se voi luoda kosmeettisia vaurioita tuotteeseen pitkän varastoinnin aikana.

Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi tuotetta, lopeta sen käyttö välittömästi.

ATTENTION!

FR

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation a du personnel de réparation qualifié

Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques

L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus

Ne placer aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil

Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

Ce produit doit être éliminé conformément aux réglementations nationales.

L'écoute a un volume sonore trop élevé peut endommager votre ouïe.

Veillez n'utiliser que le câble pour casque livré avec votre appareil. Assurez-vous que le câble pour casque est fermement inséré.

Pour des raisons de sécurité routière, veuillez ne pas utiliser le produit en conduisant ou à vélo.

Ne pas utiliser le produit dans les lieux où il serait dangereux de ne pas pouvoir entendre les sons ambiants.

Ne pas exercer de poids ou de pression sur le produit : risque de déformation du produit en cas de stockage prolongé.

Si vous éprouvez une gêne lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement de l'utiliser.

AVVERTIMENTO!

IT

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto.

Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.

Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

Questo prodotto deve essere conforme alle norme regolative del paese di destinazione.

Utilizzare questa unità ad alto volume potrebbe compromettere l'udito dell'ascoltatore.

Si prega di utilizzare solo ed esclusivamente il cavo fornito insieme alle cuffie e assicurarsi che il cavo sia inserito del tutto nelle cuffie.

Si prega di non utilizzare le cuffie durante la guida in auto o in bici.

Non utilizzare le cuffie in luoghi in cui le limitazioni uditive possono essere pericolose.

Non effettuare pressione sul prodotto, in quanto potrebbe causare la deformazione di tale durante un lungo periodo di tempo.

In caso di disagio o dolore durante l'uso, si prega di cessare immediatamente l'uso dell'articolo.

WAARSCHUWING!

NL

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.

Plaats het produkt niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direkt zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.

Plaats het produkt niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.

Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Zorg om overhitting te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellemmer ventilatieroosters niet. Bedek het produkt niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.

Dit product moet volgens de lokale overheidsvoorschriften worden verwijderd.

Luisteren naar dit produkt met hoog volume kan uw gehoor beschadigen

Gebruik uitsluitend de bijgevoegde hoofdtelefoonkabel. Zorg ervoor dat de kabel goed aangesloten is.

Gebruik dit product niet tijdens het besturen van voertuigen of fietsen wegens gevaar voor de verkeersveiligheid.

Gebruik dit produkt niet in plaatsen waar het gevaarlijk is als u uw omgeving niet kunt horen.

Let erop dat er geen druk of gewicht op dit produkt wordt geplaatst, aangezien dit product kan vervormen.

Als u zich onwel voelt na het gebruiken van dit product, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

ADVARSEL!

NO

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlat reparasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som er utsatt for direkte sollys, mye støv, mekanisk vibrasjon eller støt.

Produktet må ikke utsettes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.

Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.

Tillat tilstrekkelig luftsirkulasjon og unngå å blokkere ventiler (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som aviser, bordduker, gardiner osv.

Dette produktet må kastes i overensstemmelse med forordninger for trygg kasting i området der du bor.

Bruk av denne enheten for lytting med høyt volum kan påvirke hørselen din.

Bruk kun hodetelefonkabelen som følger med produktet. Pass på at hodetelefonkabelen er godt festet.

For trafikksikkerhet er det viktig at du ikke bruker dette produktet mens du kjører eller sykler.

Ikke bruk produktet på steder der det kan være farlig for deg å ikke høre lyder fra omgivelsene rundt deg.

Ikke utsett produktet for vekt eller press ettersom det kan forårsake at produktet blir misdannet over en lengre lagringsperiode.

Hvis du opplever ubehag når du bruker produktet, slutt å bruke det umiddelbart.

OSTRZEŻENIE!

PL

Nie otwierać pokrywy. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjom.

Produkt ten nie może być ekspozycyjny na kapanie lub chlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.

Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umiejscowiane na produkcie.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniana poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.

Niniejszego produktu należy pozbyć się zgodnie z lokalnym przepisami.

Używanie tego urządzenia z wysoką głośnością może wpłynąć na Twój słuch.

Używaj dostarczone kable do słuchawek. Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony.

Dla bezpieczeństwa na drodze, nie używaj tego produktu podczas prowadzenia samochodu, lub jazdy rowerem

Nie używaj tego produktu w miejscach, w których niebezpieczeństwem jest niemożność slyszania dźwięku otoczenia

Podczas dłuższego przechowywania, nie należy nakładać nacisku na produkt, ponieważ może to spowodować jego deformację.

Jeżeli doświadczasz dyskomfortu używając tego produktu, natychmiast przestań.

ATENÇÃO!

PT

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque

Não mantenha o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloqueie a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais

Este produto deverá ser descartado de acordo com as leis e regulamentos locais.

Escuta com volume de som elevado poderá danificar permanentemente a sua audição.

Utilize apenas o cabo de auscultadores incluído. Certifique-se que o cabo está correctamente e firmemente inserido.

Para sua segurança, não utilize este produto no carro enquanto conduz ou em bicicleta.

Para sua segurança, não utilize este produto em circunstâncias em que não ouvir o som ambiente pode ser perigoso.

Não coloque objectos pesados ou exerça pressão sobre o equipamento visto que poderá deformar o artigo.

Se por algum motivo sentir desconforto ao utilizar o produto, por favor pare de utilizá-lo imediatamente.

VARNING!

SE

Öppna ej locket. Inga användarvänliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal

Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.

Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftcirkulation och blockera ej eventuella ventiler för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Denna produkt måste avskaffas i enlighet med bestämmelserna för det land du bor i för säker hantering/avskaffning

Lysnande med denna enhet på höga volymnivåer kan påverka din hörsel

Använd endast den försedda hörlurskabeln. försäkra att kabeln är fast insatt

För säkerhet, använd inte produkten då du kör bil eller cyklar.

Använd inte denna produkt i områden där det skulle innebära en risk att inte kunna höra omgivande ljud

Lägg inte vikt eller tryck på denna produkt eftersom det kan förorsaka att produkten förvrängs under längre förvaring.

Ifall du upplever obehag då du använder denna produkt, sluta genast använda den.

OPOZORILO!

SI

Ne odpirajte pokrova. V notranjosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osebi

Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira toplote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem

Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vaze, se ne smejo postaviti na izdelek

Nobenega od virov odprtega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek

Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinah (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopičenja notranje toplote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese itn.

Izdelek je potrebno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi, ki urejajo varno odstranjevanje.

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko kvarno vpliva na sluh.

Uporabljajte le priloženi kabel za slušalke. Poskrbite, da je kabel za slušalke trdno vstavljen.

Zaradi varnosti v prometu, izdelka ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.

Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer bi bilo nevarno, če ne boste mogli slišati zvoke v okolju.

Izdelka ne izpostavljajte dodatnim obremenitvam ali pritisku, ker lahko pride do deformacije izdelka med dolgotrajnim shranjevanjem.

Če boste občutili nelagodje zaradi uporabe izdelka, ga nemudoma prenehajte uporabljati.

VÝSTRAHA!

SK

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokolvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiarením, nadmerným prašným prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.

Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.

Žiadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obštrukcii ventilačných otvorov (ak sú prítomné) kvôli prevencii vnútorného prehrievania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. noviny, kuchynské utierky, záclony a pod.

V záujme zachovania bezpečnosti musí byť tento produkt zneškodnený v súlade s platnou legislatívou.

Počúvanie s týmto produktom pri vysokej hlasitosti môže poškodiť Váš sluch.

Používajte iba kábel dodávaný so slúchadlami. Uistite sa, že kábel je pevne vložený.

Pre zachovanie bezpečnosti cestnej premávky, nepoužívajte tento produkt pri šoférovaní.

Nepoužívajte tento produkt na miestach kde by bolo nebezpečné nepočuť okolitý hluk.

Neumiestňujte na tento produkt závažie alebo nevyvíjajte tlak nakoľko to môže tento produkt poškodiť.

Ak sa pri používaní tohto produktu necítite pohodlne, prestaňte ho ihneď používať.

SPECIFICATIONS

Speaker Size:	40mm Diameter	Rated Power:	15mW
Sensitivity:	108dB S.P.L at 1KHz	Power Compatibility:	150mW
Impedance:	32 Ohms	Cable Length:	2.5m
Frequency Response:	20Hz - 20KHz	Connector:	3.5mm Minijack
Accessory Connector:	3.5mm Minijack to 6.5mm Jack		