




# GUITAR GUIDE




ŘÍRUČKA PRO KYTARU GUITAR GUIDE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GITARRE GUÍA DE LA  
GUITARRA GUIDE D'UTILISATION POUR GUITARE GUIDA ALLA CHITARRA HANDLEIDING  
VOOR GITAAR GUITAR GUIDE INSTRUKCJA OBSŁUGI GITARY MANUAL DA GUITARRA  
PRIROČNIK ZA KITARO PRIRUČKA PRE GITARU KİTARAN ASETUSOPAS GITARRGUIDE


**ITEMS INCLUDED** ZAHRNJUJE POLOŽKY INKLUDERADE ARTIKLER LIEFERUMFANG ARTÍCULOS INCLUIDOS ÉLÉMENTS INCLUS  
 ARTICOLI INCLUSI INBEGREPEN ITEMS INKLUDERTE ARTIKLER ZAWARTE PRZEDMIOTY ARTIGOS INCLUIDOS VKLJUČENI ELEMENTI  
 ZAHRNUTÉ POLOŽKY MUKANA SEURAAVAT TARVIKKEET INKLUDERADE ARTIKLAR




**C GUITAR STRAP** KYTAROVÝ POPRUH GITARSTROP GITARRENGURT CORREA DE GUITARRA SANGLE DE GUITARE  
 TRACCOLLA PER CHITARRA GITAARBAND GITARREIM PASEK DO GITARY CORREIA DE GUITARRA TRAK ZA KITARO GITAROVÝ  
 POPRUH KITARAREMMI GITARREM




**D TREMOLO ARM** TREMOLO TREMOLO ARM  
 TREMOLOHEBEL BRAZO DE TRÉMOLO VIBRATO  
 BRACCIO DEL TREMOLO TREMOLO ARM TREMOLO ARM  
 RAMIĘ TRZMOŁO BRAÇO DO TRÉMOLO TREMOLO ROÇA  
 TREMOLO VIBRAKAMPI TREMOLOARM




**E PLECTRUMS** TRSÁTKA PLEKTRÉ PLEKTRÉN PÚAS  
 MÉDIATORS PLETTRI PLECTRUMS PLEKTRÉ KOSTKA  
 PALHETAS TRZALICE TRSÁTKA PLEKTRAT PLEKTRUM




**F CABLE** KABEL KABEL KABEL KABEL CABLE CÂBLE CAVO KABEL KABEL KABEL CABO KABEL KÁBEL KAAPELI KABEL




**TUNING** LADIČKA STEMNING STIMMUNG AFINACIÓN ACCORDAGE ACCORDATURA STEMING STEMING STROJENIE  
AFINADOR UGLAŠEVANJE LADENIE VIRITYS STÄMNING




**VOLUME/TONE** HLASITOST/LADĚNÍ VOLUME/TONE LAUTSTÄRKE/KLANG VOLUMEN/TONO VOLUME/TONE VOLUME/TONO  
VOLUME/TONE VOLUM/TONE GĽOŠNOŠĆ/TÓN VOLUME/TOM JAKOST/TÓN HLASITOST/TÓN VOLUME/TONE-nupit VOLYM/TÓN




**3-WAY TOGGLE SWITCH** 3-CESTNÝ TOGGLE PŘEPÍNAČ 3-VEJS VIPPEKONTAKT 3-WEGE-WAHLSCHALTER CONMUTADOR DE PALANCA DE 3 POSICIONES INTERRUPTEUR À BASCULE À 3 VOIES INTERRUTTORE A LEVETTA A 3 POSIZIONI 3-WEG TUIMELSCHAKELAAR 3-VEIS VIPPEBRYTER PRZEŁĄCZNIK 3-KIERUNKOWY CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES 3-SMERNO PREKLOPNO STIKALO 3-CESTNÝ PŘEPÍNAČ 3-WAY VAHTOKYTKIN 3-VÁGS VÁXEL




**5-WAY TOGGLE SWITCH** 5-CESTNÝ TOGGLE PŘEPÍNAČ 5-VEJS VIPPEKONTAKT 5-WEGE-WAHLSCHALTER CONMUTADOR DE PALANCA DE 5 POSICIONES INTERRUPTEUR À BASCULE À 5 VOIES INTERRUTTORE A LEVETTA A 5 POSIZIONI 5-WEG TUIMELSCHAKELAAR 5-VEIS VIPPEBRYTER PRZEŁĄCZNIK 5-KIERUNKOWY CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES 5-SMERNO PREKLOPNO STIKALO 5-CESTNÝ PŘEPÍNAČ 5-WAY VAHTOKYTKIN 5-VÁGS VÁXEL




**ACTIVE BASS PREAMP** AKTIVNÍ BASOVÝ PŘEDZESILOVAČ AKTIV BASFORFÖRSTÄRKER AKTIVER BASSVORVERSTÄRKER PREAMPLIFICADOR DE BAJO ACTIVO PREAMPLIFICATEUR BASSE ACTIF PREAMPLIFICATORE ATTIVO PER BASSI ACTIVE BASVOORVERSTERKER AKTIV PREAMP FOR BASS PRÉ-AMPLIFICADOR ATIVO PARA BAIXO AKTIVEN PREDŌJAJČEVALNIK BAS KITARE AKTIIVINEN BASSOESIVAHVISTIN AKTIV BASFÖRFÖRSTÄRKARE





**VOLUME ACTIVE/PASSIVE** ROZSAH (AKTIVNÍ/PASIVNÍ) VOLUMEN (AKTIV/PASSIV) LAUTSTÄRKE (AKTIV/PASSIV) VOLUMEN (ACTIVO/PASIVO) VOLUME (ACTIF/PASSIF) VOLUME (ATTIVO/PASSIVO) VOLUME (ACTIEF/PASSIEF) VOLYMI (AKTIV/PASSIV) VOLUME (ATIVO/PASSIVO) JAKOST (AKTIVNA/PASIVNA) VOLYYMI (AKTIIVINEN/PASSIVINEN) VOLYM (AKTIV/PASSIV)




**BLEND** BLANDA




**PASSIVE BASS PREAMP** PASIVNÍ BASOVÝ PŘEDZESILOVAČ PASSIV BASFORSTÄRKER PASSIVER BASSVORVERSTÄRKER PREAMPLIFICADOR DE BAJO PASIVO PREAMPLIFICATEUR BASSE PASSIF PREAMPLIFICATORE PASSIVO PER BASSI PASSIEVE BASVOORVERSTERKER PASSIV PREAMP FOR BASS PRÉ-AMPLIFICADOR PASSIVO PARA BAIXO PASIVEN PREDŌJAJČEVALNIK BAS KITARE AKTIIVINEN BASSOESIVAHVISTIN PASSIV BASFÖRFÖRSTÄRKARE




**STRING REPLACEMENT** VÝMĚNA STRUN UDSKIFTNING AF STRENGE NEUBESAITUNG CAMBIAR LAS CUERDAS  
 REMPLACEMENT DES CORDES SOSTITUZIONE DELLE CORDE VERVANGING SNAREN UTSKIFTNING AV STRENGER WYMIANA STRUN  
 SUBSTITUIÇÃO DAS CORDAS MENJAVA STRUN VÝMĚNA STRUN KITARAN KIELTEN VAIHTO STRÄNGERSÄTTNING




**G BRIDGE HEIGHT** VÝŠKA KOBYLKY STOLHØJDE STEGHØJE ALTURA DEL PUNTE HAUTEUR DU CHEVALET ALTEZZA  
 DEL PONTE HOOGTE BRUG BROHØJDE WYSOKOŚĆ MOSTKA ALTURA DA PONTE VIŠINA MOSTU VÝŠKA KOBYLKY TALLAN  
 KORKEUS STALLHÖJD



**H TRUSS ROD** NAPÍNAČ TRUSS ROD SPANNSTAB ALMA BARRE DE TENSION TRUSS ROD HALSPEN TRUSS ROD PREȚ  
 NAPINAJĄCY ALMA SEDLO VÝSTUŽ KRKU KAULARAUTA DRAGSTÁNG



**SCRATCH PLATE COVER** OCHRANNÁ FÓLIE SLAGPLADE COVER SCHLAGBRETT-SCHUTZFOLIE PROTECTOR DEL  
 GOLPEADOR FILM PROTECTEUR PELLICOLA PROTETTIVA PER BATTIPENNA COVER SLAGPLAAT SKRAPEPLATE DEKSEL PEYTKA  
 OCHRONNA PROTETOR DO GOLPEADOR ODSTRANITEV ZAŠČITNE FOLIJE OCHRANA DOSKY PLEKTRASUOJUJXSEN SUOJAKALVO  
 PLEKTRUMSKYDD



If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or **[info@gear4music.com](mailto:info@gear4music.com)**